

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,  
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle  
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**  
Serving life.*

**ADVENTouch 1109**  
*Buharlı ütü*



*Yeni ütünüzü hemen fişe takıp denemek, verdiğiniz paranın karşılığını aldığınızı bir daha görmek istediğinizi biliyoruz. Size hak veriyoruz ama başlamadan önce bir ricamız var. Lütfen, sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Sonra ütünüzü, iyi günlerde, güle güle kullanmak için bolca zamanınız olacak.*



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

# Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?



Approved by



WOOLMARK  
R0601

## LCD Ekran

- MAX Sıcaklık göstergesi
- Sıcaklık göstergesi
- Sıcaklık göstergesi
- ECO Sıcaklık göstergesi
- ☂ Buharsız ütüleme
- ☂ Orta seviyede buhar
- ☂ Maksimum seviyede buhar
- 🔑 Ekran kilidi

## Dokunmatik ütünüzü nasıl kullanacaksınız?

Ütünüzü kullanmaya başlamadan önce ütünüzü ve parçalarını ambalajlarından çıkarınız, ütünüzün üzerindeki ya da tabanındaki koruyucu malzeme ve etiketleri çıkarınız. Ardından, ütünüzü hafif nemli bir bezle siliniz.

**1)** Ütüyü ısıtmadan önce veya fişi prize takmadan önce su tankına su koyunuz (**Resim 1**).





### Öneririz:

Ütüyü ilk kullandığınızda çeşme suyu kullanınız. Daha sonraki kullanımlarda sudaki kireç ütünüzün su tankının kısa sürede kireçlenmesine ve performansının düşmesine neden olduğu için her zaman damıtılmış ya da kireçsiz su kullanmanızı tavsiye ederiz.

Su haznesini doldururken ürünle birlikte verilen ölçü kabını kullanınız. Maksimum seviyeyi geçmeyiniz ve ütünüzü dik konuma getiriniz. Su haznesi dolduktan sonra kapağı kapatınız.



### Lütfen dikkat:

Su haznesinin içine herhangi bir kireç çözücü madde koymayın. Parfümlü su ya da ütü suyu kullanmayın. Bu ürünler buhar jeneratörlü sisteme zarar verir.

2) Fişi prize takınız. Ütünüzü dik konumda tutunuz.

Bir "bip" sesi duyulur ve ekranda bütün simgeler yanar.

Ardından "•ECO" ve "☒" simgeleri yanıp sönmeye başlar ( Resim 2 ).



### 3) SICAKLIK SEÇİMİ:

Ütülenecek giysiye göre istenilen sıcaklığı seçiniz. Adventouch ütünüzde, istenen sıcaklık seviyesi görüntülenene kadar dokunmatik ekran üzerindeki sıcaklık seçim düğmesine basınız. İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar ilgili simge yanıp söner. İlgili sıcaklığa ulaşıncaya, simge sürekli yanar (Resim 3 ).



Ütü sıcaklığını ayarlarken dikkat etmeniz gereken en önemli kriter giysilerinizin kumaş özellikleri ve farklılıklarıdır. Bu yüzden öncelikle ütöleyeceğin giysileri, uluslararası tekstil etiketleme kurallarına göre ayırmanızı ve kumaş türlerine göre sınıflandırmanızı tavsiye ederiz. Böylece ayarladığınız sıcaklık seviyesini sürekli değiştirmek zorunda kalmazsınız. En düşük sıcaklık gerektiren kumaşları öncelikli olarak ütölerseniz, ardından kademeli olarak daha yüksek sıcaklığa çıkabilirsiniz.



Etiketdeki bu şekil "Bu ürün ütülenemez!" anlamına gelir.  
(örn. Klorofibre, akril, elastodien.)

**En doğru ütü sıcaklığını seçmek için, giysinin etiketini kontrol ediniz.**



**Lütfen dikkat:**

Isıya duyarlı kumaşları ütölemeye başlamadan önce üç dakika kadar bekleyin. Yüksek ya da düşük sıcaklıkta olmasından bağımsız olarak, ısı ayarının gerekli seviyeye ulaşması için biraz zamana ihtiyaç vardır.

Ütünüzden en iyi performansı almanızı sağlayacak en önemli etken, sıcaklık ayarını doğru bir şekilde yapmanızdır. Genellikle tüm giysilerin etiket bölümünde, uygun ütü sıcaklığı belirtilmiştir. Yine de bu etiketlerin yırtık, kopuk, silik vs. olduğu durumlarda, doğru ütü sıcaklığını tespit etmek için, giysinin doğrudan görünmeyen bir kısmını sıcaklık test alanı olarak kullanabilirsiniz.

**ÖNERİLEN SICAKLIK DERECELERİ:**

İPEK, YÜN, NAYLON, SENTETİK LİFLER için (•)

POLYESTER, KARMA için (••)

PAMUKLU için (•••)

KETEN ve JEAN için (MAX)

**4) BUHAR SEÇİMİ:** Ütünüzle buharlı (☁, ☁) ya da buharsız (☁) ütöleme yapabilirsiniz. Adventouch'ta iki farklı buhar seviyesi vardır. Buhar seviyesini seçmek için; İstenen buhar simgesi (☁, ☁) ekranda belirene kadar buhar seçme düğmesine basınız. Buhar çıkmaya başlayacaktır.

Buharsız ütöleme için, (☒) simgesi ekranda görülene kadar buhar seçim düğmesine basınız. Buhar çıkışı otomatik olarak durur.

Eğer istenen sıcaklığa ulaşılmadan buhar seviyesi seçildiyse, bu sıcaklığa ulaşana kadar seçilen buhar simgesi ve sıcaklık simgesi ekranda yanıp söner. Bu sıcaklığa erişince, simgeler artık yanıp sönmez ve buhar çıkmaya başlar.

## EKRAN KİLİDİ

Sıcaklık ve buhar ayarını yaptıktan sonra ayarları sabitlemek için dokunmatik ekranı kilitlemeniz gerekir. "🔒" simgesine 2 saniye süreyle basarsanız ekranın sol üst köşesinde "🔒" simgesi görünecektir. Ekranda görünen "🔒" simgesi ekranın kilitlendiğini yani yaptığınız ayarların sabitlendiğini gösterir ( Resim 4 ).



## DOKUNMATİK TUTMA KOLU

Ütünüzün tutma kolunu, buhar düğmesi gibi tasarladık. Tutma koluna dokunduğunuz sürece, ütünüz buhar verir, bıraktığınız anda buhar vermeyi durdurur. Dokunmatik buhar teknolojisi ve özel algılayıcılar sayesinde, buhar kontrolü sizin elinizdedir ( Resim 5 ).



Bu özellik daha düşük su tüketiminin yanı sıra daha az enerji harcanmasını sağlar.

Elinizi tutma kolundan çekerseniz de buhar seçme düğmesi aktiftir. Buhar çıkışı, temas algılanana kadar geçici olarak kesilir. Ekranda seçili buhar simgesi görüntülenmeye devam eder.

## GEÇİCİ KAPANMA

Ütünüzü fişten çekmeden bir süreliğine kapatmak için tutma koluna dokunmadan, 3 saniye süreyle buhar seçim düğmesine basınız ( **Resim 6** ). Bütün simgeler anlık olarak yanar ve bir bip sesi duyulur.



Ütünüzü yeniden açmak için 3 saniye süreyle buhar seçim düğmesine basmanız gerekir.

Bütün simgeler anlık olarak yanar ve bir bip sesi duyulur. Ütünüz •ECO ve buharsız ( ) ütüleme konumundadır.

## OTOMATİK KAPANMA

ADVENTOUCH'ın otomatik kapanma sistemi vardır. Ütünüz 3 dakika süreyle kullanılmadığı zaman otomatik olarak kapanır. Bu özellik devreye girince, cihaz ısınmaya devam etmez, soğumaya başlar. Bütün simgeler anlık olarak yanar ve bir bip sesi duyulur. " " simgesi haricinde ekranda bulunan bütün simgeler yok olur. Yanıp sönen " " simgesi cihazın kapalı olduğunu gösterir ( **Resim 7** ).



Ütüyü yeniden devreye sokmak için, tutma kolunu tutmanız veya sıcaklık seçme düğmesine ya da buhar seçme düğmesine dokunmanız yeterlidir. Bir bip sesi duyulur ve ütünüz kapanmadan önce seçilmiş olan sıcaklık ve buhar konumuna geri döner.

Ütünün kapanması ile yeniden devreye girmesi arasında geçen sürenin Adventouch'ın önceden seçilmiş olan sıcaklık seviyesine ulaşmasında etkili olduğunu unutmayınız.



## ÜTÜLEME TAVSİYELERİ

a) Ekonomik Ütüleme: Daha verimli kullanım ve düşük güç tüketimi için, ADVENTOUCH ECO ütüleme konumunu tavsiye ederiz. •ECO simgesi görüntülenene kadar sıcaklık seçim düğmesine basınız. Ütünüz açıldığı zaman, •ECO Konumu ile başlar ( **Resim 8** ).



Dokumatik ekranda istenilen buhar simgesi görünene kadar (buharsız (☒), orta seviyede buhar (☑) veya maksimum buhar (☐) seçim düğmesine dokununuz.

Düşük sıcaklıkta buharlı ütüleme özelliği, sıcaklığı arttırmadan çok sayıda giysiyi ütülemenize ve enerjiden tasarruf etmenize olanak sağlar.

b) Dikey Ütüleme: Ütü masasını kullanmadan narin giysilerdeki (ceketler, kabanlar, perdeler, süet giysiler, vs.) kırışıklıkların giderilmesine olanak sağlar.



Giysiyi bir askıya asıp, diğer giysilerden, insanlardan vs. uzakta tutunuz.

Sıcaklık seçme düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Ütünüzü dik konumda tutunuz.

İstenen buhar çıkışını sağlamak için, buhar seçme düğmesine bir veya iki kere basınız.

(••) Konumunda daha nemli buhar elde edersiniz. (•••) ve (MAX) Konumunda aynı buhar performansına rağmen buhar daha kurudur ve daha az görünürdür.

## SU DOLDURMA

Eğer ütü yaparken haznedeki su biterse, etkin olan buhar seçimine bağlı olarak ütünüz farklı sinyaller verir:

Buharsız ütüleme konumundaysa : (☒), (☑), (☐) simgeleri yanıp söner.

Orta seviyede buhar seçildiğinde : (☑) sürekli yanar ve (☒), (☐) yanıp söner.

Maksimum buhar seçildiğinde : (☐) sürekli yanar ve (☒), (☑) yanıp söner.

Ütünüzü kapatıp cihazla birlikte verilen ölçekli kabı kullanarak hazneye su doldurunuz.

Hazne dışına su damladıysa, kuru bir bez ile ütünüzü kurulayınız.



### Lütfen dikkat:

Eğer ütünüz buharlı ütöleme konumundaysa ve haznedeki su tamamen bittiyse, mikro pompalardan garip bir ses gelir. Sistemin hasar görmesini engellemek için buhar düğmesini kapalı konuma getiriniz (☒).

Ütüyü kapatıp su haznesini doldurunuz. Ütüyü yeniden açınca, bu ses yok olur.

## Ütünüzü temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Ütünün fişini çekip soğumaya bırakınız.

Ütünüzün dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanınız.

Aşındırıcı kimyasal ürünler veya solventler kullanarak temizlemeyiniz çünkü bu maddeler bazı plastik parçalara zarar verebilir ve/veya bazı işaretler ve/veya göstergelerin silinmesine neden olabilir.

Ütünüzü dikey konumda muhafaza ediniz. Kabloyu tabanın etrafına dolayıp klips ile tutturunuz.

Zaman içinde, ütünüzün tabanında bazı kumaş kalıntılarının izlerini görebilirsiniz. Bunları temizlemek için sirkeli su karışımıyla ıslatılmış bir bez kullanmanızı tavsiye ederiz. Ütünüzün tabanını güzelce sildikten sonra, kuru bir bezle kurulamayı unutmayınız.

## Ütünüz bitti. Peki, işiniz bitti mi?

Tüm çamaşırları jilet gibi ütölediniz. Elinize sağlık. Artık ütünüzü kaldırmaya hazırsınız. Lütfen ütünüzü bir sonraki kullanımınıza kadar dikey konumda, emniyetli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösteriniz.

- 1) Ütünüzün fişini prizden çekiniz.
- 2) Su doldurma giriş kapağını açın ve ütünüzü ters çevirip su haznesindeki suyu tamamen boşaltınız.
- 3) Son olarak ütünüzü dik konuma getirip soğumaya bırakınız.

## Ütünüzü güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Ütünüzü kullanmadan önce, cihazın dış veya iç kısmına koruyucu veya satış promosyonu amacıyla yerleştirilmiş olan bütün kağıt, plastik, etiket ve kart gibi maddeleri ve taban korumasını çıkarın.

Özellikle elektrikli bir cihazda, güvenlik her zaman önemlidir. Ütünüzü kullanırken temel güvenlik uyarılarını dikkate almanızı rica ederiz.

Ütünüzü prize takmadan önce, üzerinde yazılı olan ana şebeke voltajının evinizdeki elektrik şebekesi voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Lütfen, ütünüzün fişi prize takılıyken yanından ayrılmayın ve ütünüzü kullanırken özellikle çevredeki çocuklara dikkat edin.

Haznede su yokken ütünüzün fişini takmayın. Aksi bir davranış sistemde onarılamaz hasara neden olabilir.

Ütünüz, çocuğunuzun oyuncacı değildir. Çocuğunuzun ütüyle oynamak gibi bir isteği varsa, ona oyuncak ütü alabilirsiniz.

Ütünüzü, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Ütünüze su koymak için, önce elektrik fişini prizden çekin, ardından su doldurma kabını kullanın.

Ütünüzü su veya başka bir sıvının içine daldırmayın. Niyetiniz ne olursa olsun, böyle bir davranış elektrik çarpması riskine yola açacaktır.

Ütünüz sadece evde kullanılmak üzere tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için bu modeli tercih etmeniz durumunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarmak istediğiniz zaman kablosundan tutup çekmeyin. Kablonun görevi ütünüzün elektrik bağlantısını sağlamaktır. Kabloyu çekerek içindeki elektrik aksamına ve ütünüze zarar verebilirsiniz. Bunu engellemek için, kablo yerine fişten tutup çekin.

Ütünüzün tabanı sıcakken, elektrik kablosuna temas etmesine izin vermeyin. Bu durum hem tabanı hem de kabloyu zedeleyecektir.

Lütfen ütünüzü her zaman sabit bir zemin üstünde, tercihen ütü masasının üstünde kullanmaya dikkat edin.

İnsanlık hali, ütünüz elinizden kayabilir, yere düşebilir. Lütfen, ütünüzün hasar gördüğünü, kaçak yaptığını, bir fonksiyonunun bozulduğunu fark ettiğiniz durumlarda, ütünüzü kullanmaya devam etmeyin. Önce kendi sağlığını düşünün, sonra çamaşırlarınızı.

Ütünüzün tabanı, kullanım sırasında yanıklara neden olabilecek kadar ısınır. Lütfen, ütünüzün tabanına dokunmayın. Taban sıcaklığını test etmek için, parmağınızı kullanmayın.

Ütünüzü kullanırken lütfen çevrenizdekileri (özellikle çocukları) buhardan, sıcak sudan veya tabandan kaynaklanabilecek yanma tehlikesine karşı uyarın. Özellikle dikey ütüleme yaparken, etrafınıza daha fazla dikkat edin.

Ütünüzün durup dururken bozulması zor bir ihtimaldir. Buna karşılık elektrik kablosunda, kullanım hatalarından dolayı sık sık hasar oluşabilir. Lütfen, elektrik kablosunu keskin yüzeylerden ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

Her ütüden önce, elektrik kablosunu olası hasarlara karşı kontrol edin. Elektrik kablosunun hasar gördüğünü fark ederseniz, lütfen ütünüzü kullanmayın ya da tamir etmeye çalışmayın.

Ütünüze su doldurmadan ya da içindeki suyu boşaltmadan önce, temizlik ve bakımdan önce ve kullanımdan sonra, fişi prizden çekmeyi unutmayın. Kendi elinizle kazaya davetiye çıkarmayın.






Zaman kazanmak, pratik olmak adına elbiseleri asla üzerinizdeyken ütülemeyin ya da nemlendirmeyin. Zaman kazanacağım diye sağlığını kaybetmeyin.

Ütünüzü dışarıda ya da banyoda kullanmayın. Havadaki nem oranı ve hava koşulları hem sizin sağlığınızı hem de ütünüzün performansını tehlikeye atabilir.

Ütünüzü kullandıktan sonra tamamen soğumaya bırakın. Lütfen işiniz bittikten sonra dik konumda, çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.

## Hayatta her sorunun bir cevabı var.


Ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Ütü çalışmıyor.	On/Off düğmesine basılmamış olabilir.	On/Off düğmesine basınız.
	Fiş takılmamış olabilir.	Fişi prize takınız.
Ütü yeterince ısınmıyor.	Isı ayarı çok düşüktür.	Daha yüksek ayara getiriniz.
Ütüden ses geliyor.	Mikropompa çalışıyor.	Su tankında su bittiyse ses seviyesi daha yüksek olacaktır. Sesi azaltmak için ve mikropompaya zarar vermemek için su tankına su koyunuz.
Ütü buhar vermiyor	Su haznesi boşalmıştır veya su seviyesi düşük olabilir.	Su ekleyiniz.
	Buhar ayarı yapılmamış olabilir.	Buharı buharsız ütüleme konumundan (  ), orta seviyede buhar (  ) veya maksimum buhar (  ) konumuna getiriniz.
	Tutma kolunu kavramadığınız için ütünüz buhar vermiyor olabilir.	Ütünüzün tutma kolunu bir buhar düğmesi gibi tasarladık Tutma kolunu kavradığınızda ütünüz buhar vermeye başlar.
Ütü çalışmayı durdurdu.	Ütü otomatik kapama/ Auto shut off tarafından kapatılmıştır.	Ütüyü yavaşça hareket ettiriniz
Ütü ayarları sürekli değişiyor.	Dokunmatik ekranda kilit işaretine basmamış olabilirsiniz.	Sıcaklık ve buhar ayarını yaptıktan sonra 2 saniye süreyle dokunmatik ekrana basarak kilitleyiniz. Sol üst köşede "  " sembolü yanacaktır.
Geçici kapanma yapılamıyor.	Dokunmatik ekran kilitlenmış olabilir.	Dokunmatik ekrana 2 saniye basarak ekran kilidini açınız. Ardından buhar  simgesine 3 saniye basınız.

<b>Model no</b>	Adventouch 1109
<b>Voltaj seviyesi</b>	220-240 V 50 Hz
<b>Güç seviyesi</b>	2020W - 2400 W
<b>Kullanım ömrü (Yıl)</b>	7
<b>Su tankı kapasitesi(ml)</b>	320
<b>Kablo uzunluğu (m)</b>	2.5

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için  Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş  
DEKRA Testing and Certification China Ltd.

Guangzhou Branch  
DEKRA House, Block A3,  
No. 3, Qiyun Road, Science City,  
Guangzhou, P.R.C.

Tel: +86 20 6661 2000

Fax: +86 20 6661 2001

Homend adına üreten firma:  
C&T ELECTRICAL (SHENZHEN) LTD  
No.3-4 Buildings, Jiexiang Industrial Park,  
Peace Community

Fu Yong Street, BaoAn,  
Shenzhen, P.R.C.

Tel: +86 755 29607674

Fax: +86 755 2960713

Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul

T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

## Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste  
evden alıp  
eve teslim  
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum  
SERVİS  
SÜRESİ  
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24  
canlı destek  
444 32 45  
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl  
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarımı, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantimiz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ  
BELGESİ  
İstemeliyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

## Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN	YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA	322 225 60 88
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON	AYDINLIKLEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON	462 230 97 95
ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR	384 214 19 00
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA	TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE	464 214 66 72
BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE - OKAN BİLEN	CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR	384 511 34 10
BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.	HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA	224 233 74 39
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE	464 217 90 72
CEMAYTEM ÇAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN	BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON	462 328 01 75
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE	464 213 16 17
ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL	YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR	384 213 19 96
CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR	384 214 16 99
ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK	MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.	YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON	322 235 23 48
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE	KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON	462 224 22 62
ĞÜLKÖM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE	462 326 61 42
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY	ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON	464 212 02 06
HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM	KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 /MARDİN	462 321 26 26
İBRAHİMOĞLU İSITMA SOĞUTMA	KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN	482 212 83 06
İSMAİL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
İSMAİL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM	SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA	422 232 04 19
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK	KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE	464 217 74 97
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR	384 341 42 13
NIHAT PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE	464 214 84 53
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ	CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR	384 213 23 96
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU İSITMA VE SOĞUTMA	ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN	482 312 55 99
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU İSITMA VE SOĞUTMA	YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN	482 312 55 99
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH	TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALIÇI SOK. NO: 20/B / RİZE	464 214 39 59
SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ	ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR	384 471 34 56
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR	SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA	224 367 73 53
SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ	ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ	424 212 10 09
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC.	GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA	322 211 01 11
ŞENOL SERPEN	ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA	532 343 45 67
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN	TOPHANE MAH. TAŞCIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE	464 217 90 84
TUNÇAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ	258 242 85 86
UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN	BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR	384 511 58 31
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR	384 212 20 75
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU	BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 311 26 79
YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR	İBRAHİMPASA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 212 16 28