

*Dođru hazırlanmıř bir kullanım kılavuzu
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlıđın adı **Homend**. Serving life.*

ROBOchop2104

Dođrayıcı



Güzel yemek yapmanın ilk kuralı, yemek yapmayı sevmek. Doğrayıcınız mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak, yemek yapma keyfinizi artıracak. Şimdi, yapmanız gereken, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu güzelce okumak. Ardından doğrayıcınızın tüm isteklerinizi birer birer yerine getirdiğini göreceksiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Doğrayıcınız hangi parçalardan oluşuyor?



Karıştırma diski



Parçalama bıçağı



Güvenlik kapağı



Sızdırmazlık ringi



Doğrayıcınızı nasıl kullanacaksınız?

İlk kullanımdan önce plastik bıçak koruyucu dahil doğrayıcının tüm ambalajını çıkarınız. Bıçak koruyucu plastiği çıkarınız. Bu plastik üretim ve dağıtım esnasında bıçak yaralanmalarından sizleri korumak içindir. İlk kullanımdan önce bıçağı, karıştırma diskini, cam kap ve güvenlik kapağını yıkayınız.

1) Tırtıllı yüzeyi alta gelecek şekilde kaymaz lastik altlığı tezgaha koyunuz.

2) Cam hazneyi lastik altlığın ortasına gelecek biçimde yerleştiriniz. **(Şekil 1)**



3) Bıçağı cam haznedeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz. **(Şekil 2)**



Lütfen dikkat:

Parçalayıcı bıçak keskindir. Ambalajdan çıkartırken, kullanımdan sonra ve temizlik için taşırken plastik kısmından tutunuz.

4) Parçalamak ya da karıştırmak istediğiniz malzemeyi kabın içine yerleştiriniz. (Şekil 3)



5) Cam haznenin üzerine güvenlik kapağını tamamen oturtunuz. (Şekil 4)



6) Ana gövdeyi güvenlik kapağının üzerine dikkatlice oturtunuz. (Şekil 5) Doğrayıcınızın dokunmatik özelliği vardır. Ana gövdenin herhangi bir yerine dokunduğunuzda ya da bastırdığınızda çalışmaya başlayacaktır. (Şekil 6)



! Lütfen dikkat:

Doğrayıcınızı boş olarak çalıştırmayınız. Ayrıca devamlı olarak 10 saniyeden fazla çalıştırmamanızı tavsiye ederiz.

Doğrayıcınızı, gövdeyi aşağı doğru devamlı basarak çalıştırabileceğiniz gibi aralıklarla da çalıştırabilirsiniz. Aralıklı olarak çalıştırma yani PULSE özelliği hem istediğiniz sonucu daha kolay almanızı hem de doğrayıcınızın ömrünü uzatmayı sağlayacaktır.



6

! Lütfen dikkat:

Donmuş ekmeği direkt olarak cam hazneye koyup, doğrayıcınızı çalıştırmayınız. Ekmeğin bir müddet çözülmesini beledikten sonra cam hazneye koyup, parçalayınız.

7) Doğrayıcınızla aynı zamanda krema hazırlayabilir, yumurta çırpabilirsiniz. Bunu karıştırma diski ile rahatça yapabilirsiniz. Karıştırma diskini cam hazne içindeki merkezleme miline oturtunuz. **(Şekil 7)** Karıştırılacak olan malzemeleri cam haznenin içine yerleştiriniz. Cam haznenin üzerine güvenlik kapağını koyarak kapatınız.

Ana gövdeyi güvenlik kapağı üzerine dikkatlice oturtunuz. Şimdi dokunmatik gövdeye hafifçe bastırarak kremayı ya da yumurtanızı karıştırmaya başlayabilirsiniz.



7

Sizin için referans bir tablo hazırladık.

Malzeme	Malzeme kapasitesi	Çalıştırma Süresi
Sarımsak / soğan (8 parça)	150-250 gr	5-10 defa PULSE
Çorba	200-300 gr	10-30 defa PULSE
Maydonoz	40-50 gr	10-15 defa PULSE
Et (yağsız ve sinirsiz)	100-150 gr	10-20 defa PULSE
Peynir	100-150 gr	5-10 defa PULSE
İç fındık / iç badem	100-200 gr	5-10 defa PULSE
Meyve (8'e bölünmüş)	250-300 gr	5-15 defa PULSE
Bebek maması	250-300 gr	5-10 defa PULSE

Parçalama ve karıştırma önerileri laboratuvarlarımızda yapılan testlerin neticesinde size sunulan değerlerdir. Kendi damak zevkinize ve alışkanlıklarınıza göre çalıştırma şekil ve sürelerini belirleyebilirsiniz.

Doğrayıcıınıza iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Temizlik için önce doğrayıcınızın fişini prizden çekiniz. Temizliğin kolay yapılabilmesi için parçaların, kullanıldıktan hemen sonra yıkanması çok önemlidir.

Cam hazne, bıçak ve güvenlik kapağı bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkanabilir. Ana gövdeyi kesinlikle suyun altında tutarak yıkamayınız. Sadece nemli bir bezle siliniz.

Parçalayıcı bıçak ve karıştırma diskini kullandıktan hemen sonra yıkayınız ve kurutunuz. Emniyetiniz için taşıma ve temizleme sırasında üst kısmından tutarak işlem yapınız.

Kullanmadığınız zamanlarda bıçağı kılıfında muhafaza ediniz.

Doğrayıcınızı güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen doğrayıcınızı kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Doğrayıcınız 220 -240 volta göre ayarlıdır. Fişini prize takmadan önce voltaj değerlerinin uygunluğunu kontrol ediniz.

Parçalayıcı bıçak keskindir. Ambalajından çıkartırken; kullanım için, kullanımdan sonra ve temizlik için taşırken plastik kısmından tutunuz.

İlk kullanımdan önce bıçağı, karıştırma diskini, cam hazne ve güvenlik kapağını yıkayınız.

Doğrayıcınızı düz bir tezgah üzerinde çalıştırınız.

Doğrayıcınızı çalıştırmadan önce cam haznenin altına lastik cam altlığını koyunuz.

Cam hazne içine önerilenden fazla yiyecek koymayınız. Bıçak taşıyıcı plastiği tahrip edebilirsiniz.

Ara parçayı tamamen yerine oturttuğunuzdan emin olmadan motoru çalıştırmayınız.

Doğrayıcınızı boş olarak hiçbir zaman çalıştırmayınız.

Doğrayıcınızı aralıklı çalıştırınız. Hiçbir zaman devamlı olarak 10 saniyeden fazla çalıştırmayınız.

Ana gövdeyi kaldırma ihtiyacı doğduğunda (yapılan işin bitmesi ve kontrolü için) motor tamamen durmalı ve fiş prizden çekildikten sonra yerinden kaldırılmalıdır.

Ana gövdeyi kaldırırken ara parçanın yerinde ve parçalayıcı bıçağın cam hazne içinde kalmış olmasına dikkat ediniz. Aksi halde fişin prizden çekilmiş olduğunu kontrol ederek parçalayıcı bıçağın cam hazne içinde kalmasını sağlayınız.



Lütfen dikkat:

Parçalayıcı bıçağı hiç bir zaman cam kabın dışında çalıştırmayınız tehlikelidir.

Cam hazne içindeki malzemeleri sadece mikrodalga fırında pişirebilirsiniz. Cam hazneyi kesinlikle direk gazlı ocak, elektrikli ocak veya bunlara benzer ısıtıcı ya da alevli yüzeylerde kullanmayınız.

Doğrayıcıyı, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyiniz.

Doğrayıcıyı, çocukların ulaşabileceği alanlardan uzak tutunuz.



Lütfen dikkat:

Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce doğrayıcınızın üzerinden elinizi çekip motorun tamamen durmasını bekleyiniz ve fişi prizden çekiniz.

Doğrayıcınız, ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Doğrayıcınızın fiş, kablo, ana gövde gibi parçalarını su ya da herhangi bir sıvıya batırmayın. Bu durum yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Lütfen, fişi prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Aksi takdirde, kablonun içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.

Doğrayıcınızın kablosunun keskin kenarlara ve köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.

Doğrayıcınızın herhangi bir parçasının, özellikle de elektrik kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz lütfen kullanmaya devam etmeyiniz.

Doğrayıcınızın herhangi bir parçası, özellikle de elektrik kablosu zarar gördüğünde, evinizin yanındaki elektrikçiye çağırarak, sandığınız kadar güvenli bir çözüm değildir.

Böyle bir durumda 444 32 45 numaralı canlı destek hattımıza ulaşırsanız, hem doğrayıcınızın garanti kapsamı dışında kalmasını engellersiniz hem de olası bir parça değişiminde sadece kaliteli ve uygun parçaların kullanılmasını garanti altına alırsınız.

Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini önlemek için kablo, fiş ve cihazı su ve diğer sıvılarla temas ettirmeyin.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Doğrayıcınızı kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Hazne kapağı iyi kapanmamış olabilir.	Hazne kapağını iyice kapatınız.
	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
	Güvenlik kapağı hazne üzerine takılmamış veya oturmamış olabilir.	Güvenlik kapağının düzgün bir şekilde takıldığından emin olunuz.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Bıçak doğru bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir.	Malzemeleri eklemeyen önce bıçağı yerleştiriniz. Ve düzgün bir şekilde takılı olduğuna emin olunuz.
	Kapasitesinden fazla malzeme konulmuş olabilir.	Malzeme miktarını azaltın.

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemlerinden sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saat (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantimiz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürünü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Teknik Özellikler	
Model	Robochop 2104
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 / 50 Hz
Güç (W)	400 (max)
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Ağırlık (Kg)	1,6
Kablo Boyu (cm)	130

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Made in TURKEY



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAİL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR - EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SİRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / İGDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİLİ APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA	NIŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞÇÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRÇÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	312 363 08 08