

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*

TOASTbuster 1306

Tost makinesi



Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından tostunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Tost makineniz hangi parçalardan oluşuyor?

Kilitleme mandalı

2

1

Gösterge ışıkları

4

Çıkarılabilir plaka

3

Plakaları çıkarma düğmesi



Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?

Tost makinenizin tüm parçalarını ambalajlarından çıkarınız.

Tost makinenizi ilk defa kullanacağınız zaman pişirme plakalarını sabunlu su ile yıkayınız. İyice durulayıp kurulayınız. Ambalajlama ve taşıma sırasında oluşan tozları temizlemek için ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

Tost makinenizi sağlam bir zemine yerleştiriniz. Cihazı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz. Kablonun bir ısı kaynağının üzerine gelecek şekilde sarkmasına izin vermeyiniz.

Tost makineniz için iki farklı plaka tasarladık. Tost yapacaksanız kanallı tost plakalarını, waffle için ise özel waffle plakalarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Tost makinenizi kullanmaya başlamadan önce tercih ettiğiniz pişirme plakalarını yerleştirmeniz gerekir. **(Resim 1).**



Döküm plakalar üzerindeki kanalları gövdedeki yuvalara denk getirip tık sesi duyana kadar bastırınız **(Resim 2)**. Plakalar alt ve üst kapaklar için özel olarak tasarlanmıştır



Tost makinenizin fişini artık prize takabilirsiniz. Bu durumda kırmızı gösterge ışığı yanacaktır. Tost makineniz hazır konuma geldiğinde ise yeşil ışık yanacaktır.

Tost makineniz iki dilim kapasitelidir. Tost ekmeklerini yerleřtirdikten sonra üst kapađı hafifçe bastırarak kapatınız.

Tost makinenizle işiniz bittikten sonra, kilitleme mandalı ile plakaları kilitleyip tost makinenizi dikey konumda saklayabilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Tost makinenizi kullanmadan önce her zaman her iki plakanın da yerine tam olarak oturup oturmadığına dikkat ediniz.



Lütfen dikkat:

Tost makinenizi ilk kez kullanırken hafif bir duman ve koku hissedebilirsiniz, bu durum elektrikli parçaların ısınmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.



Önerimiz:

Tost makinenizin çabuk ısınması için plakaları kapalı tutmanızı öneririz.



Lütfen dikkat:

Lütfen metal, keskin veya çizici aletleri tost makinenizde kullanmayın, döküm plakalara zarar verebilirsiniz.

Tost makinenizi temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.

Tost makineniz her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Tost makinenizi nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

Plakaların üzerindeki yapışmaz yüzeye zarar vermemek için temizleme esnasında aşındırıcı temizlik maddeleri, metal temizlik cihazları, bulaşık teli ve temizleme tozları kullanmayınız.

Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten sonra makineyi soğumaya bırakınız. Tost makineniz iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.

Tost makineniz soğuduktan sonra pişirme plakalarını çıkarınız ve ılık, sabunlu suyla yıkayınız. Pişirme plakalarını çıkarmak için plaka çıkarma düğmelerini kendinize doğru çekerek plakaları cihazdan ayırıp temizleyebilirsiniz. **(Resim 3)**



Makinenizin kablosunu, arka tarafta bulunan bölüme sararak muhafaza edebilirsiniz. **(Resim 4)**



Kabloyu ürünün etrafına çok sıkı sarmayıp gevşek bir şekilde sarmanız tavsiye ederiz. Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde kaldırmadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Tost makinenizi kendi kutusunda veya temiz, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Kilitleme mandalı ile kilitleyip dik konumda saklayabilirsiniz. **(Resim 5)**



Lütfen dikkat:

Tost makinenizin gövdesini, fişini yada elektrik kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız.

İyi bir tost için öneriler.

- İyi bir tost yapabilmek için ekmek seçimi çok önemlidir, sütlü beyaz ekmek yada kepekli ekmekler tost için idealdir. İnce dilimleri pek tavsiye etmeyiz, ekmek dilimi normal kalınlıkta olursa malzeme üste çıkmaz, böylece ekmeğin tüm lezzetini damağınızda hissedebilirsiniz.
- Tost makinenizi önceden ısıtmanızı öneririz, tost yaparken makinenin üstüne bastırıp tostun yapıştırmayın, bu işlem tostunuzun kuru olmasına sebep olur.
- Domatesli tost yaparken, domatesin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarırsanız, yaptığınız tostlar tadından yenmez.
- Peynirin yumuşak ve erimesi kolay olanlarını tercih edin ki tostunuz daha lezzetli olsun.

Tost makinenizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen tost makinenizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Tost makinenizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşiniz Şansa bırakmayın.

Tost makinesinin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Tost makinenizin parçalarını takmak ya da çıkarmak istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen tost makinenizin çalışırken yanından ayrılmayınız. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayınız.

Lütfen tost makinenizin gövdesini, fişini ya da elektrik kablosunu suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Tost makineniz elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Tost makineniniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için(sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Tost makineniz çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma koluna dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakınız.

Tost makineniz, çocuğunuzun oyuncağı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Tost makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.

Tost makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Lütfen tost makinenizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Tost makineniz çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Tost makinesi çalıştığında elinizin değebileceği yüzeyler sıcak olabilir.

Yüzeyler kullanım esnasında ısıyı tutma eğilimlidir.

Cihaz ısıtma fonksiyonuna sahiptir. Plakalar dışındaki yüzeyler de çok ısınabilir. Cihazı kullanan herkesin ısıya duyarlılığı farklı olacağından, cihazı kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Cihazı tutamaklarından tutup kavrayın ve korunma maksatlı eldiven kullanın. Diğer kısımlara dokunmanız gerekiyorsa cihazın iyice soğumasını bekleyiniz.

Cihaz ayrı bir kumanda ya da zamanlayıcı ile kullanmaya uygun değildir.

Eğer kablo zarar gördüyse üretici ya da yetkili teknik servis tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Fiziksel, zihinsel ve duyuşsal engelli kişiler ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ancak bilgi ve deneyim sahibi kişiler gözetiminde ve kullanımı ve doğabilecek kazalar iyice anlatıldıktan sonra bu kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve diğer bakım işlemleri kesinlikle çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazı ve kablosunu çocukların erişiminden uzak bir yere koyunuz.



Ürünün doğru şekilde imha edilmesi

Bu sembol EU yönetmeliği gereği bu ürünün diğer ev atıklarıyla atılmayacağına işaret eder. Kontrolsüzce atıkların imha edilmesi ile çevreye ve insan sağlığına verilebilecek muhtemel zararı engellemek için maddi kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumlüğunuzun bilincinde olarak atıkların geri dönüştürülmesini sağlayınız.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Tost makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Tost makinesi çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişi prize takınız.
Plakalar yerine oturmuyor.	Üst ve alt plakaları karıştırmış olabilirsiniz.	Plakaların üzerindeki tırnakların ürün üzerindeki yuvalara girmesine dikkat ediniz.

Model no	Toastbuster 1306
Voltaj seviyesi	220-240 V ~ 50 Hz
Güç seviyesi	650 - 800 W
Kullanım ömrü (Yıl)	7

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV Product Service
TUV Asia Pacific Ltd. Guangzhou Branch
Unit 2601-03 CITIC Plaza, 233 Tianhe(N) Road,
Guangzhou, P.R.C
T +8620 8752 0326
F +8620 8752 0464

Homend adına üreten firma:
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd
South Zhenghe Road, Leiu Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong, China
T +86 757 253 33 888
F +86 757 255 62 533
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu Őrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulařabilecekiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. Bŕylece sonraki gũnlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen bařlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
ũcretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũ, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon aın. Gelelim, ũrũnũ teslim alalım, servis iřlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Őstelik bu hizmet iin sizden hibir ũcret talep etmeyelim.

**maksimum
SERViS
SŪRESi
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũn, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma sũresi 48 saati (2 iř gũnũ) gemez. Zamanında yapılmayan hibir iř, bizim iin iyi bir iř deęildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı dũřũndüğũnũz herhangi bir ũrũnũmũzle ilgili bilgi ya da destek almak iin, gece gũndũz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılıęıyla ulařabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tũm ũrũnlerimiz, tasarımı, ũretim ve daęıtım ařamalarında defalarca kontrolden geirilir. Yine de ũretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hibir ũcret ŕdememe garantiniz 2 yıl boyunca geerlidir.

**GARANTi
BELGESi
İstemeliyiz**

Aldığınız Homend ũrũnũnũ homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir iřlem sırasında garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bŕylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama zorunluluęunu ortadan kaldırırsınız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ ÇIVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLU MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAİL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR - EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / IĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İŞMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANİ PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞÇÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRÇÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMTUBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	212 363 08 08