

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*



TOASTbuster 1313

Izgara / tost makinesi

Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından tostunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Tost makineniz hangi parçalardan oluşuyor?



Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?

Tost makinenizin tüm parçalarını ambalajlarından çıkarınız.

Tost makinenizi ilk defa kullanacağınız zaman pişirme plakalarını, damlama tepsilerini ve spatulayı sıcak, sabunlu su ile yıkayınız. İyiye durulayıp kurulayınız. Ambalajlama ve taşıma sırasında oluşan tozları temizlemek için ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

Tost makinenizi sağlam bir zemine yerleştiriniz. Cihazı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz. Kablonun bir ısı kaynağının üzerine gelecek şekilde sarkmasına izin vermeyiniz.

Plakaların yerleştirilmesi:

Tost makinenizi kullanmaya başlamadan önce özel kanallı pişirme plakalarını yerleştirmeniz gerekir. Plakalar alt ve üst kapaklar için özel olarak tasarlanmıştır. **(Resim1).**



Döküm plakalar üzerindeki kanalları gövdedeki yuvalara denk getirip tık sesi duyana kadar bastırınız.

Lütfen dikkat:

Tost makinenizi kullanmadan önce her zaman her iki plakanın da yerine doğru olarak oturup oturmadığına dikkat ediniz.

Tost makinenizin fişini artık prize takabilirsiniz. Bu durumda kırmızı gösterge ışığı (POWER) yanacaktır.

Lütfen dikkat:

Tost makinenizi ilk kez kullanırken hafif bir duman ve koku hissedebilirsiniz, bu durum elektrikli parçaların ısınmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.



Önerimiz:

Tost makinenizin çabuk ısınması için plakaları kapalı tutmanızı öneririz.

Pişirme konumları ve ayarları

Pişirdiğiniz yiyeceğe göre tost makinenizin alt ve üst plakaları arasındaki mesafeyi yan taraftaki yükseklik ayar kolundan değiştirebilirsiniz.

Kapalı pişirme konumu:

Bu konumda iken tost makineniz çok daha hızlı ısınacaktır. Yiyecek alt ve üst pişirme plakalarının arasına konur. Her iki plaka yiyeceğe aynı anda temas ettiğinden pişirme süresi çok kısadır. Bu konumdayken tost, panini, patlıcan közleme ve benzeri yapılabilir. Üst plakanın ağırlığı yeterli olup ayrıca bastırmamanızı öneririz **(Resim 2)**.



Dikey pişirme konumu:

Yiyeceğin türüne bağlı olarak her iki ızgara plakasının (üst ve alt) kullanılması gerekemeyebilir. Bu durumda tost makinenizin üst ızgara plakasını dikey konumda kullanabilirsiniz. Tutma kolunu kullanarak üst plakayı kaldırınız. Pişirmek istediğiniz yiyeceği alt kısımdaki ızgara plakasının üzerine yerleştiriniz **(Resim 3)**.



**Lütfen dikkat:**

Lütfen metal, keskin veya çizici aletleri tost makinenizde kullanmayın, plakalara zarar verebilirsiniz.

**Lütfen dikkat:**

Tost makinenizle işiniz bittikten sonra, yan taraftaki kilitleme mandalı ile plakaları kilitleyip tost makinenizi dikey konumda saklayabilirsiniz.

Tost makinenizi temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak fişini prizden çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.

**Lütfen dikkat:**

Tost makinenizin gövdesini, fişini yada elektrik kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız.

Tost makinenizi nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

Izgara plakalarının üzerindeki yapışmaz yüzeye zarar vermemek için temizleme esnasında aşındırıcı temizlik maddeleri, metal temizlik cihazları, bulaşık teli ve temizleme tozları kullanmayınız.

**Lütfen dikkat:**

Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten sonra makineyi soğumaya bırakınız. Tost makineniz iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.

Piştirme plakalarını çıkarmak için ayırma düğmelerine basarak **(resim 4)** cihazdan ayırıp temizleyebilirsiniz.



Sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile piştirme plakalarını temizleyebilirsiniz.

Makinenizin kablosunu, arka tarafta bulunan bölüme sararak muhafaza edebilirsiniz.

Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.

Tost makineniz her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Izgarayı kullanmadan önce plakaların üzerine az bir miktar sıvı yağ veya tereyağ sürmeniz plakaların ömrünü uzatacaktır.

Tost makineniz soğuduktan sonra piştirme plakalarını çıkarınız ve ılık, sabunlu suyla yıkayınız.

Deniz mahsulleri pişirecekseniz, kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanınız.

Piştirme plakalarını temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri veya bulaşık telleri kullanmayınız. Bu malzemeler, piştirme plakalarının yapışmaz yüzeyine veya ürünün genel görüntüsüne zarar verebilir.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde kaldırmadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Izgaranızı kendi kutusunda veya temiz, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Kabloyu ise ürünün etrafına çok sıkı sarmayıp gevşek bir şekilde sarmanızı tavsiye ederiz.

İyi bir tost için öneriler.

- İyi bir tost yapabilmek için ekmek seçimi çok önemlidir, sütlü beyaz ekmek yada kepekli ekmekler tost için idealdir. İnce dilimleri pek tavsiye etmeyiz, ekmek dilimi normal kalınlıkta olursa malzeme üste çıkmaz, böylece ekmeğin tüm lezzetini damağınızda hissedebilirsiniz.
- Tost makinenizi önceden ısıtmanızı öneririz, tost yaparken makinenin üstüne bastırıp tostu yapıştırmayın, bu işlem tostunuzun kuru olmasına sebep olur.
- Domatesli tost yaparken, domatesin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarırsanız, yaptığınız tostlar tadından yenmez.
- Peynirin yumuşak ve erimesi kolay olanlarını tercih edin ki tostunuz daha lezzetli olsun.

Tost makinenizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen tost makinenizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Tost makinenizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşiniz Şansa bırakmayın.

Tost makinesiniz elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Tost makinenizin parçalarını takmak ya da çıkarmak istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen tost makinenizin çalışırken yanından ayrılmayınız. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayınız.

Lütfen tost makinenizin gövdesini, fişini ya da elektrik kablosunu suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Tost makineniz elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Tost makineniniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için(sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Tost Makineniz çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakınız.

Tost Makineniz, çocuğunuzun oyuncağı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncularla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Tost makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.

Tost makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Lütfen tost makinenizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Tost makineniz çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Tost makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

| Sorun | Olası sebep | Çözüm önerisi |
|----------------------------|---|---|
| Tost makinesi çalışmıyor. | Fiş prize takılı olmayabilir. | Fişi prize takınız. |
| Plakalar yerine oturmuyor. | Üst ve alt plakaları karıştırmış olabilirsiniz. | Plakaların üzerindeki tırnakların ürün üzerindeki yuvalara girmesine dikkat ediniz. |

AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend

Ürün Tipi : Izgara/tost makinesi

Homend Modeli : Toastbuster 1313

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı 2006/95/EC

EN 60335-1/A15:2011

EN 60335-2-9/A13:2010

EN 62233:2008

Uygulanan EMC Standardı 2004/108/EC

EN 55014-1/A1:2009

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

LVD AOC Nr. N8 12 08 42974 289 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

LVD raporu Nr. 611201204701 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

EMC VOC Nr. E8N 12 08 42974 287 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

EMC raporu Nr. 612861218301 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

Yer : Shenzen, China

Tarih: 17.08.2012

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Model no | Toastbuster 1313 |
| Voltaj seviyesi | 220-240 V 50/60 Hz |
| Güç seviyesi | 1200 - 1400 W |
| Kullanım ömrü (Yıl) | 7 |
| Ağırlık (Kg) | 2,92 |

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV SÜD Asia Ltd. Taiwan Branch 7F., No: 37 Sec.2,
Zhongyang S. Rd. Beitou District, Taipei City
11270, Taiwan (R.O.C)
T +886 2 2898 6818
F +886 2 2895 1598

Homend adına üreten firma:
Ever splendor electrics (Shenzen) Co.,LTD
No.168 Hangchengroad, Ku-Shu Village, Xi-Xiand Town,
Pao-An District, Shenzen City, Kuang Tung,China
T 86-755-3365-3388
F 86-755-3365-3350
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu Őrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulařabilecekiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. Bŕylece sonraki gũnlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen bařlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
ũcretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũ, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon aın. Gelelim, ũrũnũ teslim alalım, servis iřlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Őstelik bu hizmet iin sizden hibir ũcret talep etmeyelim.

**maksimum
SERViS
SŪRESi
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũn, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma sũresi 48 saati (2 iř gũnũ) gemez. Zamanında yapılmayan hibir iř, bizim iin iyi bir iř deęildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı dũřũndüğũnũz herhangi bir ũrũnũmũzle ilgili bilgi ya da destek almak iin, gece gũndũz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılıęıyla ulařabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tũm ũrũnlerimiz, tasarımı, ũretim ve daęıtım ařamalarında defalarca kontrolden geirilir. Yine de ũretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hibir ũcret ŕdememe garantiniz 2 yıl boyunca geerlidir.

**GARANTi
BELGESi
İstemeliyiz**

Aldığınız Homend ũrũnũnũ homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir iřlem sırasında garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bŕylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama zorunluluęunu ortadan kaldırırsınız.

Yetkili servis listesi.

| Teknik Servis Ünvanı | Adres bilgisi | Telefon numarası |
|--|---|------------------|
| DEMİRTAŞLAR ELEKTRİK - İBRAHİM DEMİRTAŞ | KOCAVEZİR MAH. KARACAOĞLAN CAD. KOCA VEZİR İŞ MERKEZİ NO: 85 K. 2 / ADANA | 322 365 24 09 |
| DÜZOVA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - MAHMUT AKKOÇ | BARAJ YOLU B. ANGIN BULVARI 4,5 DURAK MERİH APT. ALTI NO: 97/B / ADANA | 322 227 22 66 |
| ÖZER ELEKTRİK - ADEM BALIKÇI | OBALAR CAD. S. Z. BUGAY İŞHANI NO: 11 / ADANA | 322 352 25 75 |
| MERT TEKNİK - ÖMER UYSAL | ÖZYURT CADDESİ NO: 27/A / ANKARA | 312 380 00 22 |
| ARSLAN ELEKTRİK - İLYAS ARSLAN | İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO: 30/B / ANKARA | 312 269 35 05 |
| SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞOĞU | SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/7-8-10 / ANKARA | 312 311 76 46 |
| NEVCANOĞLU LTD. ŞTİ. - BÜLENT NEVCANOĞLU | ULUS MAH. M. AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİLİ APT. NO: 20/A / ANTALYA | 242 344 20 74 |
| HİZEL ELEKTRİK - YAŞAR HİZEL | KURTULUŞ MAH. 2018 SOK. NO: 2/B / AYDIN | 256 225 32 69 |
| KALE ELEKTRİK - LEVENT AKTALE | DUMLUPINAR MAH. BALIKAVDAN SOK. BARUTÇU İŞHANI NO. 10 / BALIKESİR | 266 241 53 33 |
| ALTIN TEKNİK - TUNCAY ALTIN | CAMIVASAT MAH. İNÖNÜ CAD. 1. SOK. NO: 6 / A / BALIKESİR | 266 373 03 22 |
| EMRAH TÜRKER - EMRAH TÜRKER | KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 8 / ÇANAKKALE | 286 217 94 90 |
| AS ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - HAYATİ AFAT | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. BLOK NO: 8 / ÇANAKKALE | 286 217 31 18 |
| ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK | BAYRAMYERİ, MUSOĞLU İŞHANI NO: 9 / DENİZLİ | 258 261 98 96 |
| BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARI ŞENGÜL | KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRİ HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR | 412 229 06 88 |
| ACAR BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. | ŞEREFİYE MAH. GAZİANTEP CAD. NO: 18 / DÜZCE | 380 512 35 74 |
| 424 DEV TEKNİK - ERDAL DEVECİ | MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHİM ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ | 424 238 51 67 |
| ALBAYRAK TEKNİK - GİYASETTİN ALBAYRAK | BAHÇELİEVLER MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 3/A / ELAZIĞ | 424 611 24 56 |
| AYDINLAR ELEKTRİK - ÜMÜT AYDIN | İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B / ERZİNCAN | 446 223 59 76 |
| SEÇKİN BOBİNAJ - SABAHETTİN YAŞAN | ORDU CADDESİ NO: 92/A / GAZİANTEP | 342 336 07 68 |
| DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK - ALİ DOLAPÇIOĞLU | ULUCAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / HATAY | 326 215 71 21 |
| EBRU ELEKTRONİK - İLHAN AKYOL | ATATÜRK CADDESİ NO: 261 / İGDIR | 476 227 76 66 |
| YILDIZ ELEKTRİK - AHMET OSMAN ORGAN | FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5SEFAKÖY / İSTANBUL | 212 580 76 02 |
| ÖZCAN SOĞUTMA LTD.ŞTİ. - ALİ ÖZCAN | NIŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİT. NO: 36/A / KONYA | 332 236 33 37 |
| FATİH ELEKTRONİK - OSMAN DAVUT AYBAR | FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA | 274 216 69 97 |
| BUZCAM SERVİS - İZZET VAHAP ERGÖÇ | İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SOK. NO: 5 / MALATYA | 422 321 51 06 |
| BETA COM LTD. ŞTİ. - MÜNİR ALTUNKAYA | SARAY MAH. ÖMER EFENDİ SOK. ESER APT. ALTI NO: 3 / MALATYA | 422 325 45 28 |
| BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN | PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA | 236 232 11 89 |
| İSMAİL ÜNLÜ - İSMAİL ÜNLÜ | ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA | 236 713 31 62 |
| EMİN ELEKTRONİK - EMİN İRA | ALTAY MAH. SEVİNÇ SOK. NO: 25 / MANİSA | 236 313 28 35 |
| BÜDÜN ELEKTRONİK - İSMET BÜDÜN | ZEYNEL ABİDİN MAH. SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOK. NO: 1 / MARDİN | 482 415 61 98 |
| MERKEZ TEKNİK - RECEP BOĞA | TEMPO GIDA ARKASI GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN | 482 312 55 99 |
| İBRAHİMOĞLU SOĞUTMA - RECEP BOĞA | TEPEBAŞI MAH. KİLİŞE CAD. KİLİŞE KARŞISI NO: 31 / MARDİN | 482 312 55 99 |
| TERMİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - ARIŞ OĞUL | ÇAKMAK CADDESİ NO: 35 / MERSİN | 324 231 74 64 |
| DERYA ELEKTRİK - HASAN HÜSEYİN ÇAVDARCI | ŞEHİT İSAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO: 5 / MERSİN | 324 625 74 72 |
| CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR | TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PASAJI NO: 4/Z / RİZE | 464 213 16 17 |
| RİZE TEKNİK - SİNAN ABDULLAH | TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 4967C / RİZE | 464 214 39 59 |
| BIHTER ELEKTRONİK - NİHAT PARLAK | CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE | 464 214 84 53 |
| TOPRAK TEKNİK - FATİH TOPRAK | TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO: 19 / RİZE | 464 213 27 35 |
| MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL | HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE | 464 246 26 65 |
| YILDIRIM ELEKTRİK - CUMA AKTAŞ | SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO: 17/A / ŞANLIURFA | 414 215 51 40 |
| ONUR TEKNİK - OZAN DURMUŞ | KAHRAMANMARAŞ CAD. SULUHAN İŞHANI ZEMİN KAT NO: 13 / TRABZON | 462 321 35 20 |