

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*



TOASTbuster 1315

Tost makinesi

Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından tostunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Tost makineniz hangi parçalardan oluşuyor?



Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?

Tost makinenizin tüm parçalarını ambalajlarından çıkarınız.

Tost makinenizi ilk defa kullanacağınız zaman granit plakaları nemli bezle siliniz, damlama tepsilerini ve spatulayı sıcak, sabunlu su ile yıkayınız. İyice durulayıp kurulayınız. Ambalajlama ve taşıma sırasında oluşan tozları temizlemek için ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

Tost makinenizi sağlam bir zemine yerleştiriniz. Cihazı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz. Kablonun bir ısı kaynağının üzerine gelecek şekilde sarkmasına izin vermeyiniz.

Tost makinenizin fişini prize takabilirsiniz. Bu durumda kırmızı gösterge ışığı (POWER) yanacaktır.



Lütfen dikkat:

Tost makinenizi ilk kez kullanırken hafif bir duman ve koku hissedebilirsiniz, bu durum elektrikli parçaların ısınmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.



Önerimiz:

Tost makinenizin çabuk ısınması için plakaları kapalı tutmanızı öneririz.

Piřirme konumları ve ayarları


Kapalı piřirme konumu:

Bu konumda iken tost makineniz çok daha hızlı ısınacaktır. Yiyecek alt ve üst piřirme plakalarının arasına konur. Her iki plaka yiyeceęe aynı anda temas ettięinden piřirme süresi çok kısadır. Bu konumdayken tost, panini, patlıcan közleme ve benzeri yapılabilir. Üst plakanın ağırlığı yeterli olup ayrıca bastırmamanızı öneririz **(Resim 1)**.



Dikey piřirme konumu:

Yiyeceęin türüne baęlı olarak her iki ızgara plakasının(üst ve alt) kullanılması gerekemeyebilir. Bu durumda tost makinenizin üst ızgara plakasını dikey konumda kullanabilirsiniz. Tutma kolunu kullanarak üst plakayı kaldırınız. Piřirmek istedięiniz yiyeceęi alt kısımdaki ızgara plakasının üzerine yerleřtiriniz **(Resim 2)**.



! Lütfen dikkat:

Lütfen metal, keskin veya çizici aletleri tost makinenizde kullanmayın, döküm plakalara zarar verebilirsiniz.

! Lütfen dikkat:

Tost makinenizle işiniz bittikten sonra, yan taraftaki kilitleme mandalı ile plakaları kilitleyip tost makinenizi dikey konumda saklayabilirsiniz.

Tost makinenizi temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak fişini prizden çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.

Lütfen dikkat:

Tost makinenizin gövdesini, fişini yada elektrik kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız.

Tost makinenizi nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

Izgara plakalarının üzerindeki yapışmaz yüzeye zarar vermemek için temizleme esnasında aşındırıcı temizlik maddeleri, metal temizlik cihazları, bulaşık teli ve temizleme tozları kullanmayınız.

Lütfen dikkat:

Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten sonra makineyi soğumaya bırakınız. Tost makineniz iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.

Nemli bir bez ile pişirme plakalarını temizleyebilirsiniz.

Makinenizin kablosunu, arka tarafta bulunan bölüme sararak muhafaza edebilirsiniz.

Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.

Tost makineniz her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Izgarayı kullanmadan önce plakaların üzerine az bir miktar sıvı yağ veya tereyağ sürmeniz plakaların ömrünü uzatacaktır.

Deniz mahsulleri pişirecekseniz, kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanınız.

Pişirme plakalarını temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri veya bulaşık telleri kullanmayınız. Bu malzemeler, pişirme plakalarının yapışmaz yüzeyine veya ürünün genel görüntüsüne zarar verebilir.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde kaldırmadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Izgaranızı kendi kutusunda veya temiz, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Kabloyu ise ürünün etrafına çok sıkı sarmayıp gevşek bir şekilde sarmanızı tavsiye ederiz.

İyi bir tost için öneriler.

- İyi bir tost yapabilmek için ekme seçimi çok önemlidir, sütlü beyaz ekme yada kepekli ekmeleer tost için idealdir. İnce dilimleri pek tavsiye etmeyiz, ekme dilimi normal kalınlıkta olursa malzeme üste çıkmaz, böylece ekmeğin tüm lezzetini damağınızda hissedebilirsiniz.
- Tost makinenizi önceden ısıtmanızı öneririz, tost yaparken makinenin üstüne bastırıp tostu yapıştırmayın, bu işlem tostunuzun kuru olmasına sebep olur.
- Domatesli tost yaparken, domatesin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarırsanız, yaptığınız tostlar tadından yenmez.
- Peynirin yumuşak ve erimesi kolay olanlarını tercih edin ki tostunuz daha lezzetli olsun.

Tost makinenizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen tost makinenizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Tost makinenizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşiniz Şansa bırakmayın.

Tost makinesinin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Tost makinenizin parçalarını takmak ya da çıkarmak istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen tost makinenizin çalışırken yanından ayrılmayınız. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayınız.

Lütfen tost makinenizin gövdesini, fişini ya da elektrik kablosunu suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Tost makineniz elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Tost makineniniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için(sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Tost Makineniz çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma koluna dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakınız.

Tost Makineniz, çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Tost makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde

olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.

Tost makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Tost makineniz çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Tost makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Tost makinesi çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişi prize takınız.

Model no	Toastbuster 1315
Voltaj seviyesi	220-240 V 50 Hz
Güç seviyesi	2000 W
Kullanım ömrü (Yıl)	7
Ağırlık (Kg)	3,5

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş

Intertek

Building No.86,1198 Qinzhou Road(North),Shanghai
200233,China11270, Taiwan (R.O.C)

T +86 21 61278200

F +86 21 64956263

Homend adına üreten firma:

Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.

The Northern Industrial Park of zhouxiang, Cixi

Zhejiang 315324

T (574) 63300502

F (574) 63300502

Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 0850 222 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
0850 222 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantimiz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL	216 441 07 98
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE	380 524 55 87
ADAR BİLGİSAYAR -RECEP BOĞA	13 MART MAHALLESİ 46. CADDE CADDESİ No:6/41 / MARDİN	482 312 55 99
ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK	PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:18/A / AYDIN	256 513 00 35
ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 İSPARTA	246 223 10 60
ADEN ÇINAR	KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK	
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
CAN SOĞUTMA MEHMET ELYİÇİT	PIRİMEHMET MH. 1730 SK. NO.25/A / İSPARTA	246 223 81 17
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER	YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B / İSPARTA	246 223 48 02
DOĞAL ISI-CELALETTİN YILDIRIM	KARAAĞAÇ MAHALLESİ 106.CADDE - NO:177/1 / İSPARTA	246 212 19 87
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7 KAYSERİ	850 250 77 88
FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN	YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A / İSPARTA	246 218 20 03
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA -RECEP BOĞA	TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 40/C / MARDİN	482 312 55 99
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 İÇDİR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B ANKARA	312 269 35 05
KALİTE BİLGİSAYAR İLETİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.	GEVHER NESİBE MH. İSTASYON CD. NO:55/D / KAYSERİ	352 222 00 64
MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS	KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUVİ KARŞISI 2/F İSPARTA	246 223 76 93
MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA	CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / MARDİN	482 312 55 99
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 ANTALYA	212 343 54 19
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO.1/1 MALATYA	422 325 79 84
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN TEKNİK-HÜSEYİN ÖZCAN	ÇELEBİLER MAHALLESİ 1416. SOKAK No:1/1 / İSPARTA	246 232 55 77
ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALI ALETLER	MESCİT MH. DEMOKRASI CD. BİRME SAN. SİT. A4 BLOK NO:33 TUZLA	216 394 45 79
RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD,ŞTİ	SANCAKTEPE MAH FATİH CAD N:171 BAĞCILAR/İSTANBUL	212 434 43 23
SERKAN KIR OTOMASYON	KALADERE MAH. TATARCIK SOK. NO:4/1 ÜNYE / ÜNYE	534 899 65 53
HOMEND ELEKTRİK Lİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	0850 222 32 45
ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 15.SOK.NO:5/B ERZİNCAN	446 223 59 76
YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ	BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO:8/1 81030 / DÜZCE	380 526 26 65
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64