

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu  
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.  
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*

**HANDmaid**1909

*Blender seti (Pratik mutfak seti)*



*Pratik mutfak setiniz hayatınızı çok kolaylařtıracak. Mutfaktaki iřleriniz azalacak, size daha fazla zaman kalacak. Őimdi bu kalan zamanı faydalı bir Őey için kullanabilirsiniz. Mesela sizin için hazırladıđımız kullanım kılavuzunu okumaya ne dersiniz?*



Kullanım kılavuzunda, her Őeyi elimizden geldiđince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir Őey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceđiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

# Pratik mutfak setiniz hangi parçalardan oluşuyor?





## Doğrama.

Pratik mutfak setinizin doğrama özelliğini kullanarak et, peynir, soğan, çeşitli otlar, sarımsak, havuç, badem, kuru erik gibi sert yiyecekleri yorulmadan ve uğraşmadan doğrayabilirsiniz.

1) Öncelikle plastik kılıfı, dikkatli bir şekilde bıçaktan ayırın.



### Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizin doğrama mekanizmasındaki bıçak çok keskindir. Yaralanmaları engellemek için her zaman üst taraftaki plastik bölümden tutmaya özen gösterin.

2) Şimdi bıçağı, doğrama kabının ortasındaki yuvaya yerleştirebilirsiniz. Bunun için bıçağı aşağı doğru bastırdıktan sonra doğrama kabı kapağını kilitlemeniz yeterlidir (**Şekil 3**).



### Lütfen dikkat:

Doğrama kabını koyduğunuz yerin ıslak ve kaygan bir zemin olmamasına dikkat edin.



3) İstedığınız yiyeceği doğrama kabına yerleştirdikten sonra doğrama kabının kapağını kapatın (**Şekil 4**).

4) Son olarak motor ünitesinin her iki tarafındaki kilitlere basın ve az önce kapağını kapadığınız doğrama kabına takın. Bu işlemi tamamladığınızda belirgin bir klik sesi duyacaksınız (**Şekil 5-6**).



5) Pratik mutfak setinizi çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basınız. İşlem sırasında bir elinizle motor ünitesini, diğer elinizle de doğrama kabını tutmanızı tavsiye ederiz (**Şekil 7**).



6) Pratik mutfak setinizle işiniz bittikten sonra motor ünitesinin her iki yanındaki kilitlere basarak doğrama kabının kapağından ayırın.

7) Daha sonra doğrama kabının kapağını saat yönünün tersine doğru çevirip kilidini açın ve çıkarın. Lütfen bıçağı çıkarırken çok dikkatli olun.

8) Son olarak hazırladığınız yiyeceği doğrama kabından alın.





#### Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri doğramayın. Aksi takdirde motora ve bıçaklara zarar verebilirsiniz.

## Çırpma.

Pratik mutfak setinizin çırpma özelliği sayesinde, krema ve yumurta beyazını çırpabilir, pandispanya ve hazır tatlıları kolayca karıştırabilirsiniz.

1) Öncelikle motor ünitesinin her iki tarafındaki kilitlere basın ve karıştırma ucunu takın. Bu işlemi tamamladığınızda belirgin bir klik sesi duyacaksınız (**Şekil 8-9**).



2) Şimdi çırpma istediğiniz malzemeyi, bir kabın içine dökün. Bu sırada derin bir kap seçmenizi tavsiye ederiz.

3) Artık pratik mutfak setinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sırada hız ayar düğmesiyle istediğiniz hızı belirleyebilir, turbo ayar düğmesiyle, pratik mutfak setinizin maksimum hızda çalışmasını sağlayabilirsiniz (**Şekil 10**).



### Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizin çırpma özelliğini normal kullanımda, hiç ara vermeden 2 dakikadan daha fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde, motor ünitesine ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

## *Pratik mutfak setinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.*

Lütfen pratik mutfak setinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.

Pratik mutfak setinizin motor ünitesi, doğrama kabı kapağı ve çırpma ucu tutucusu dışındaki parçalarını bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz. Ancak bu sırada bulaşık makinenizde fazla miktarda temizleyici ya da kireç önleyici kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

Pratik mutfak setinizle çok tuzlu gıdalar hazırladıysanız, bıçakları hemen çalkalayın. Böylece bıçakların performansını düşürmezsiniz.

Pratik mutfak setinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Pratik mutfak setinizin motor ünitesini, doğrama kabı kapağını ve çırpma ucu tutucusunu asla su dolu bir kaba batırmayın ya da musluğun altında yıkamayın. İhtiyaç duyduğunuzda, motor ünitesini, doğrama kabını ve çırpıcı tutucusunu sadece nemli bir bezle silebilirsiniz.

## *Pratik mutfak setinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.*

Lütfen pratik mutfak setinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Pratik mutfak setinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.



Pratik mutfak setinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Pratik mutfak setinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen pratik mutfak setinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Pratik mutfak setinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin. Gereksiz kablo fazlalığına izin vermeyin.

Lütfen pratik mutfak setinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, pratik mutfak setinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Pratik mutfak setinizi çalışır durumda bırakmayın.

Pratik mutfak setiniz sadece ev kullanımları için tasarlandı.

Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen pratik mutfak setinizi hiç ara vermeden 1 dakikadan fazla çalıştırmayın. Sert yiyecek malzemelerini 10 saniyeden fazla süreyle işleme tabi tutmayın. Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Pratik mutfak setinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, pratik mutfak setinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Pratik mutfak setiniz, çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncularla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Pratik mutfak setinizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

## Doğrama kabı için doğru kullanım tablosu.

<b>Malzemeler</b>	<b>Maksimum miktarı</b>	<b>Çalışma</b>	<b>Hazırlık</b>	<b>Hız</b>
Et	250 gram	8 saniye	1 - 2 cm	Turbo
Otlar	50 gram	8 saniye	---	3 - 4
Ceviz	100 gram	8 saniye	---	Turbo
Peynir	100 gram	5 saniye	1 - 2 cm	Turbo
Ekmek	80 gram	5 saniye	2 cm	1 - 2
Soğan	150 gram	8 saniye	2 cm	Turbo
Bisküvi	150 gram	6 saniye	2 cm	Turbo
Yumuşak meyve	200 gram	6 saniye	1 - 2 cm	Turbo

## Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Pratik mutfak setinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Dişli kutusu yerine oturmamış olabilir.	Dişli kutusunu yerine oturtunuz.
	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayar butonu düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Hız ayar butonu düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
	Hazneye fazla malzeme konulmuş.	Haznedeki malzemeleri azaltınız.

## AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend  
Ürün Tipi : Blender seti  
Homend Modeli : Handmaid 1909

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı 2006/95/EC  
EN 60335-1:2012  
EN 60335-2-14/A11:2012  
EN 62233:2008

Uygulanan EMC Standardı 2004/108/EC  
EN 55014 -1/A2:2011  
EN 55014 -2/A2:2008  
EN 61000 -3-2/A2:2009  
EN 61000 -3-3:2013

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

GS sertifikası Nr. Z1A 13 11 57053 334 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

GS raporu Nr. 601101112402 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

EMC Sertifikası Nr. E8N 14 07 57053 383 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

EMC raporu Nr. 607101129102 Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

Yer : Shenzen, China

Tarih: 14.10.2014

## Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste  
evden alıp  
eve teslim  
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum  
SERVIS  
SÜRESİ  
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24  
canlı destek  
444 32 45  
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl  
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ  
BELGESİ  
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

### Teknik Özellikler

<b>Model</b>	Handmaid 1909
<b>Voltaj (V) / Frekans (Hz)</b>	220-240 / 50-60 Hz
<b>Güç (W)</b>	800
<b>Kullanım Ömrü (Yıl)</b>	7 (yedi)
<b>Ağırlık (Kg)</b>	1
<b>Kablo Boyu (cm)</b>	120

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş  
TÜV SÜD Product Service GmbH  
Zertifizierstelle Ridlerstrasse 65  
80339 Munchen / Germany  
T 49/89/50 08-42 61  
F 49/89/50 08-42 30

Homend adına üreten firma  
Liantek Electrical Appliances (Shenzen) Co. Ltd.  
No:23, Heping Road East, Longhua Town, Baoan,  
Shenzen, Guangdong,  
P.R.C.  
T 86-755 8170 8110  
F 86-755 8170 8126  
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.  
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul  
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

## Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
DEMİRTAŞLAR ELEKTRİK - İBRAHİM DEMİRTAŞ	KOCAVEZİR MAH. KARACAOĞLAN CAD. KOCA VEZİR İŞ MERKEZİ NO: 85 K. 2 / ADANA	322 365 24 09
DÜZOVA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - MAHMUT AKKOÇ	BARAJ YOLU B. ANGIN BULVARI 4,5 DURAK MERİH APT. ALTI NO: 97/B / ADANA	322 227 22 66
ÖZER ELEKTRİK - ADEM BALIKÇI	OBALAR CAD. S. Z. BUGAY İŞHANI NO: 11 / ADANA	322 352 25 75
ARSLAN ELEKTRİK - İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO: 30/B / ANKARA	312 269 35 05
SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞOĞZ	SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/7-8-10 / ANKARA	312 311 76 46
NEVCANOĞLU LTD. ŞTİ. - BÜLENT NEVCANOĞLU	ULUS MAH. M. AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT. NO: 20/A / ANTALYA	242 344 20 74
HİZEL ELEKTRİK - YAŞAR HİZEL	KURTULUŞ MAH. 2018 SOK. NO: 2/B / AYDIN	256 225 32 69
AS ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - HAYATİ AFAT	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. BLOK NO: 8 / ÇANAKKALE	286 217 31 18
ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK	BAYRAMYERİ, MUSOĞLU İŞHANI NO: 9 / DENİZLİ	258 261 98 96
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRİ HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
ACAR BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	ŞEREFİYE MAH. GAZİANTEP CAD. NO: 18 / DÜZCE	380 512 35 74
ÖZDEV TEKNİK - ERDAL DEVECİ	MUSTAFAFAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
AYDINLAR ELEKTRİK - ÜMÜT AYDIN	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B / ERZİNCAN	446 223 59 76
SEÇKİN BOBİNAJ - SABAHETTİN YAVŞAN	ORDU CADDESİ NO: 92/A / GAZİANTEP	342 336 07 68
DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK - ALİ DOLAPÇIOĞLU	ULUCAMI CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / HATAY	326 215 71 21
EBRU ELEKTRONİK - İLHAN AKYOL	ATATÜRK CADDESİ NO: 261 / İĞDIR	476 227 76 66
ÖZCAN SOĞUTMA LTD.ŞTİ. - ALİ ÖZCAN	NİŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİT. NO: 36/A / KONYA	332 236 33 37
FATİH ELEKTRONİK - OSMAN DAVUT AYBAR	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	274 216 69 97
BETA COM LTD. ŞTİ. - MÜNİR ALTUNKAYA	SARAY MAH. ÖMER EFENDİ SOK. ESER APT. ALTI NO: 3 / MALATYA	422 325 45 28
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
İSMAİL ÜNLÜ - İSMAİL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
BÜDÜN ELEKTRONİK - İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAH. SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOK. NO: 1 / MARDİN	482 415 61 98
TERMİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - ARİF OĞUL	ÇAKMAK CADDESİ NO: 35 / MERSİN	324 231 74 64
DERYA ELEKTRİK - HASAN HÜSEYİN ÇAVDARCI	ŞEHİT İSAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO: 5 / MERSİN	324 625 74 72
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYEM MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
YILDIRIM ELEKTRİK - CUMA AKTAŞ	SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO: 17/A / ŞANLIURFA	414 215 51 40
ATILIM ELEKTRONİK - İSMAİL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
ÖZTÜRK SOĞUTMA - MURAT ÖZTÜRK	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO 1/1	422 325 79 88
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD. NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ - BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A	454 212 17 22
BOĞA TEKNİK - MEHMET BOĞA	TEPEBAŞI MAH. SOBACILAR ÇARŞISI FELEMEZ ÇELİK APT. NO 2 7 B KIZILTEPE	482 312 36 88
PEKER ELEKTRİK - EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO 13/A ÇANAKKALE	217 666 19 31