

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*



HAIRline4504

Saç düzleştirici

Saç düzleştiricinizi aldınız, fişe takıp ısınmasını bekleyeceksiniz.

Ama biz size önce birbirinize ısınmanızı öneririz.

Bunun için yapmanız gereken şey çok basit:

Sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumak ve saç düzleştiricinizi daha yakından tanımak. Ardından saçınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.


İlk kullanımdan önce

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde saç düzleştiricinizle tanışmış olacaksınız.

Saç düzleştiricinizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Saç düzleştiricinizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Saç düzleřtiriciniz hangi parçalardan oluşuyor?



Saç düzleştiricinizi nasıl kullanacaksınız?

Saç düzleştiricinizin üzerinde "on/off" açma kapama düğmesi ve sıcaklık ayarı yapabilmemiz için "+" "-" sıcaklık ayarı düğmeleri bulunmaktadır.

On/off açma kapama düğmesi:

Saç düzleştiricinizi açmak için "on/off" açma kapama düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz, lcd ekran aydınlanacak, bip sesi duyulacak ve saç düzleştiriciniz açılacaktır. Kapatmak için tekrar "on/off" açma kapama düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Lcd ekranın ışığı sönecek, bip sesi duyulacak ve saç düzleştiriciniz kapanacaktır.

"+" "-" sıcaklık ayarı düğmesi:

Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için "+" veya "-" düğmelerine basınız. 140-150-160-170-180-190-200-210-220-230 derece arasından saçınıza uygun olan sıcaklık ayarını seçebilirsiniz.

Turbo fonksiyonu

Saç düzleştiricinizi maksimum sıcaklık ayarı olan 230 dereceye ayarlamak için "+" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulacak ve lcd ekranda 230 derece görünecektir.

Tuş kilitleme özelliği

Saç düzleştiricinizi istediğiniz sıcaklıkta kilitleyebilmenizi sağlar, böylece yanlışlıkla ısı değiştirme derdinden kurtulmuş olursunuz. Saç düzleştiricinizi kilitlemek için istenilen sıcaklık ayarını seçtikten sonra "-" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulacak ve lcd ekranda "kilit" işareti belirecektir. Tuş kilidini kaldırmak için tekrar "-" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulacak ve lcd ekrandan "kilit" işareti kalkacaktır.



Lütfen dikkat

Saç düzleştiriciniz tuşları kilitli durumdayken kapanmaz. Saç düzleştiricinizi kapatmak için tuş kilidini kaldırıp öyle kapatın.

Saçınızı düzleştirin

1 - Saç düzleştiricinizin fişini elektrik prizine takın. "On/off" açma kapama düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz, lcd ekran aydınlanacak, bip sesi duyulacak ve saç düzleştiriciniz açılacaktır.

2 - Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için "+" veya "-" düğmelerine basınız. 140-230 derece arasında istediğiniz sıcaklık ayarını seçebilirsiniz. Düzleştirme plakaları seçilen sıcaklık ayarına eriştiğinde, 3 defa bip sesi duyulacak; lcd ekranda sıcaklık ayarının sağ tarafında ki gösterge sabit kalacaktır.

Saç tipi	Isı ayarı
İnce telli, kırılğan saçlar	140-170C
Normal, düzeltmesi kolay saçlar	180-200C
Kalın telli, düzeltmesi zor saçlar	210-230C

3 - Saçınızı tamamen kurutun. Daha sonra saçınızı tarayın ve düzeltme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın. Düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin ve kolları sıkıca birbirine bastırınız.

4 - Saçınızın aşırı ısınmasını önlemek için düzeltiricinizi, tek bir hareketle diplerinden uçlarına doğru kaydırınız (maksimum 5 saniye).

5 - İsteddiğiniz görünümü yakalayana kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayınız.



Lütfen dikkat:

Saç düzeltiricinizde otomatik kapanma fonksiyonu vardır. 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.



Lütfen dikkat:

Saç düzeltiricinizi boyalı saçlarda kullanmanız durumunda plakalarda lekelenmeler olabilir.



Lütfen dikkat:

Isıtıcı plakaları teninizden, alnınızdan, göz kapaklarınızdan, yüzünüz ve boynunuzdan uzak tutunuz.

Saç düzeltiricinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Saç düzeltiricinizi temizlemeden önce, fişini prizden çekmeyi unutmayınız.

Saç düzeltiricinizi temizlemeden önce, tamamen soğumasını bekleyiniz.

Saç düzeltiricinizi kesinlikle yıkamayınız. İhtiyaç

duyduğunuzda seramik ısı plakalarını yumuşak, nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Aşındırıcı madde ve malzemelerle silmeyiniz.

Saç düzleştiricinizin kablosunu, düzleştiricinizin etrafına sarmayınız.



Lütfen dikkat:

Saç düzleştiricinizi ısı geçirmez taşıma çantasında, düzleştiriciniz tamamen soğumadan muhafaza edebilirsiniz.

Saç düzleştiricinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen saç düzleştiricinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi

tehlikeler yaratabilir. Saç düzleştiricinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Saç düzleştiricinizin elektrik dişini prize takmadan önce, evinizde elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun. Saç düzleştiricinizi aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlemeyiniz.

Lütfen saç düzleştiricinizin gövdesini ve güç kablosunu suya batırmayınız ve suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Saç düzleştiricinizi küvet, duş, lavabo ve su içeren yerlerin yakınlarında kullanmayınız.



Saç düzleştiricinizi bu kılavuzda açıklananın dışında başka bir amaçla kullanmayınız.

Biz sa dzleřtiricinizi banyoda kullanmanızı nermiyoruz. Banyoda kullanmanız durumunda nem dolayısı ile tehlike arz edebilir. Sa dzleřtiriciniz kapalı olsa bile kullandıktan sonra prizden ıkardığınızdan emin olun.

zellikle yksek devirle alıřan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun saėlam olması ok nemlidir. Sa dzleřtiricinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi neririz. Ltfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yzeylere doėrudan temas etmemesine dikkat edin.

Sa dzleřtiriciniz sadece ev kullanımları iin tasarlandı. Profesyonel ya da iř amalı kullanımlar iin (srekli ve hi durmayacak řekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediėiniz performansı alamazsanız.

Sa dzleřtiricinizi sıcak yzeylerini cildinizden uzak tutunuz.

Sa dzleřtiricinizin iine yabancı bir cisim sokmayınız.

Sa dzleřtiriciniz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yzey zerinde tutun ve hibir zaman havlu ya da giysi gibi eřyalarla zerini rtmeyiniz.

Sa dzleřtiricinizi yalnızca kuru sata kulanınız, peruk zerinde kullanmayınız.

Sa dzleřtiricinizi alıřır durumdayken gzetimsiz olarak bırakmayın

Sa dzleřtiriciniz ocuėunuzun oyuncadıėı deėildir. ocuėunuzun sa dzleřtiricinizle oynamadıėından emin olunuz.

Sa dzleřtiricinizi, sizin gzetiminiz ve kontrolnzde olmadan kk ocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyiniz.

Sa dzleřtiriciniz, fiziksel, duysal veya zihinsel engelli veya cihazları gvenli kullanma ve oluřacak zararları anlayabilecek gerekli deneyim ve bilgiye sahip olmayıp bu konular hakkında gzetim ve bilgi verilmiř kiřiler tarafından kullanılabilir.

Ek koruma iin, banyonun elektrik devresine bir kaak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal alıřma kaak akım deėeri 30mA'dan yksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kiřiye danıřın.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Saç düzleştiricinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Saç düzleştiricisi çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılmamış olabilir.	Güç kablosunu prize taktığınızdan emin olun.
Saç düzleştiricisi açılmıyor.	"On/off" açma kapama düğmesine yeterli süre basılmamış olabilir.	"On/off" açma kapama düğmesine led ısı göstergesi ışığı yanıp sönene kadar 2 saniye boyunca basılı tutunuz.
Saç düzleştiricisi saçlarınızı düzleştirmiyor.	Sıcaklık ayarı düşük seviyede olabilir.	Sıcaklık ayarını artırınız.
Saç düzleştiricisi saçlarınızı yakıyor.	Sıcaklık ayarı yüksek seviyede olabilir.	Sıcaklık ayarını azaltınız.
Saç düzleştiricisi kapanmıyor veya ısı ayarı yapılamıyor.	Saç düzleştiricinizin kilitli olabilir.	Kilidi açınız ve "-" düğmesine basılı tutunuz.

Model no	Hairline 4504
Voltaj seviyesi	120-240 V ~ 50/60 Hz
Güç seviyesi	39 W
Kablo boyu (m)	2
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV SÜD Product Service GmbH
Dongguan Kong Electric Electrical Appliance Company Ltd.
Shek Pai district, Heung Shakok, 523348 Dongguan,
Guangdong P.R.C
T 86 769 865 5431
F 86 769 865 1860

Homend adına üreten firma
Dongguan Kong Electric Appliance Company Ltd.
Shek Pai District, Heung Shakok, 523348 Dongguan,
Guangdong
P.R.C.
T 86-769 8652 5431
F 86-769 8651 8228
Made in P.R.C.

Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN	YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA	322 225 60 88
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON	AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON	462 230 97 95
ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR	384 214 19 00
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA	TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE	464 214 66 72
BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE - OKAN BİLEN	CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR	384 511 34 10
BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.	HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA	224 233 74 39
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE	464 217 90 72
CEMAYTEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN	BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON	462 328 01 75
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE	464 213 16 17
ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL	YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR	384 213 19 96
CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR	384 214 16 99
ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK	MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.	YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON	322 235 23 48
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE	KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON	462 224 22 62
GÜLKOM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE	462 326 61 42
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY	ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON	464 212 02 06
HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM	KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 /MARDİN	462 321 26 26
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA	KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN	482 212 83 06
İSMAİL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
İSMAİL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM	SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA	422 232 04 19
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK	KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE	464 217 74 97
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR	384 341 42 13
NİHAT PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE	464 214 84 53
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ	CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR	384 213 23 96
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA	ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN	482 312 55 99
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA	YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN	482 312 55 99
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH	TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALIÇI SOK.NO: 20/B / RİZE	464 214 39 59
SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ	ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR	384 471 34 56
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR	SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA	224 367 73 53
SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ	ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ	424 212 10 09
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC.	GÜZELYALI MAH. UÇUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA	322 211 01 11
ŞENOL SERPEN	ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA	532 343 45 67
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN	TOPHANE MAH. TAŞCIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE	464 217 90 84
TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ	258 242 85 86
UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN	BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR	384 511 58 31
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR	384 212 20 75
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU	BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 311 26 79
YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR	İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 212 16 28