

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*



SHOWCURL4602

Saç maşası

Saç maşanızı aldınız, fişe takıp ısınmasını bekleyeceksiniz.

Ama biz size önce birbirinize ısınmanızı öneririz.

Bunun için yapmanız gereken şey çok basit:

Sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumak ve saç maşanızı daha yakından tanımak. Ardından saçınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.


İlk kullanımdan önce

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde saç maşanızla tanışmış olacaksınız.

Saç maşanızın gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Saç maşanızın parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Saç maşanız hangi parçalardan oluşuyor?



Saç maşanızı nasıl kullanacaksınız?

Kullanmaya başlamadan önce

Saç maşanızı kullanmadan önce saçlarınızın kuru olmasına dikkat ediniz. Bir tarak veya fırça kullanarak saçlarınızı iyice düzleştiriniz.

Saçlarınızı dalgalandırın:

1. Saç maşanızın fişini elektrik prizine takınız.
2. Saç maşanızın açma/kapama düğmesine 2 saniye basarak açınız, Lcd ekranda standart derece ayarı görünecek ve "Ready" yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır. Bir kaç dakika içerisinde saç maşanız ısındığında "Ready" yazısı sabit şekilde ekranda görünecek. Artık saç maşanızı kullanabilirsiniz.

(Resim 1).



3. Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için "+" veya "-" düğmelerini kullanarak 120° C - 200° C sıcaklığa getiriniz, ekranda "ready" yanıp sönmeye durduktan sonra saç maşanız istediğiniz sıcaklığa gelmiş olacaktır.

4. Ortalama 5 cm kalınlığında bir tutam saçınızı tarak yardımıyla düzleştiriniz.
5. Klips koluna bastırarak açınız ve saçınızı maşa-klips arasına yerleştiriniz. **(Resim 2)**



6. Saçlarınızı maşa ve klips arasına alarak aşağıya doğru yavaşça kaydırın.

7. Saçlarınızı klipsle tuttuktan sonra yukarıya doğru yavaşça sarmaya başlayınız ve yaklaşık 10 saniye bu konumda bekletiniz.

8. Maşayla yukarıya doğru sardığınız saçlarınızı, açılıncaya kadar ters yöne doğru çevirin ve klips kolunu kullanarak saçlarınızı serbest bırakın.



Lütfen dikkat:

Saçınızı maşa ile şekillendirirken saç tutamlarını azar azar şekillendirirseniz çok daha kalıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Parmaklarınızı, maşanızın sıcak bölgelerinden uzak tutunuz.

Otomatik kapanma fonksiyonu

Otomatik kapanma fonksiyonu hiç bir tuşa basmadığınız sürece 45 dakika sonra LCD'nin kapanmasıyla devreye girer ve 60. dakikada hala hiç bir tuşa basmazsanız tamamen kapanır.

Turbo fonksiyonu

Saç maşanızı hızlıca 200° dereceye ayarlamak için "+" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulacak ve LCD ekranda 200° derece görünecektir.

Tuş kilitleme özelliği

Saç maşanızı istediğiniz sıcaklıkta kilitleyebilmenizi sağlar, böylece yanlışlıkla ısı değiştirme derdinden kurtulmuş olursunuz. Saç maşanızı kilitlemek için istenilen sıcaklık ayarını seçtikten sonra "-" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. LCD ekranda "🔒" işareti belirecektir. Tuş kilidini kaldırmak için tekrar "-" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulacak ve LCD ekrandan "🔒" işareti kalkacaktır.

İpucu:

- Saçlarınızı maşa yapmadan önce tararsanız daha iyi sonuçlar alırsınız.
- Maşa yaptıktan sonra ellerinizi kullanarak saçlarınızı daha kıvrımlı hale getirebilirsiniz.

Saç maşanıza iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Saç maşanızı temizlemeden önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın ve tamamen soğumasını bekleyin.

İhtiyaç duyduğunuzda seramik kaplı maşanızı yumuşak, nemli bir bezle silerek temizleyin.

Aşındırıcı madde ve malzemelerle silmeyin.

Saç maşanızın kablosunu, maşanın etrafına sarmayın.

Lütfen dikkat:

Saç maşanızı kullandıktan sonra soğuması için sıcaklığa dayanıklı bir zemine bırakınız ve çocuklardan uzak bir yerde tutunuz.

Lütfen dikkat:

Saç maşanızı kesinlikle yıkamayınız.

Saç maşanızı güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen saç maşanızı kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Saç maşanızın hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Saç maşanızın elektrik fişini prize takmadan önce, evinizde elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun. Saç maşanızı aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlemeyin.

Lütfen saç maşanızın gövdesini ve güç kablosunu suya batırmayınız ve suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Saç maşanızı küvet, duş, lavabo ve su içeren yerlerin yakınlarında kullanmayınız.

Saç maşanızı bu kılavuzda açıklananın dışında başka bir amaçla kullanmayınız.

Biz saç maşanızı banyoda kullanmanızı önermiyoruz. Banyoda kullanmanız durumunda nem dolayısı ile tehlike arz edebilir. Saç maşanız kapalı olsa bile kullandıktan sonra prizden çıkardığınızdan emin olun.



Saç maşanızın elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Saç maşanız sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Saç maşanızın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutunuz.

Saç maşanızın içine yabancı bir cisim sokmayınız.

Saç maşanız sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiçbir zaman havlu ya da giysi gibi eşyalarla üzerini örtmeyiniz.

Saç maşanızı yalnızca kuru saçta kullanınız, peruk üzerinde kullanmayınız.

Saç maşanızı çalışır durumdayken gözetimsiz olarak bırakmayınız.

Saç maşanız çocuğunuzun oyuncuğu değildir. Çocuğunuzun saç maşanızla oynamadığından emin olunuz.

Saç maşanızı, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyiniz.

Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Saç maşanızı kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Saç maşası çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılmamış olabilir.	Güç kablosunu prize taktığınızdan emin olun.
Saç maşası açılmıyor.	"On/off" açma kapama düğmesine yeterli süre basılmamış olabilir.	"On/off" açma kapama düğmesine led ısı göstere ışığı yanıp sönene kadar 2 saniye boyunca basılı tutunuz.
Saç maşası saçlarımı şekillendirmiyor.	Sıcaklık ayarı düşük seviyede olabilir.	Sıcaklık ayarını artırınız.
Saç maşası saçlarımı yakıyor.	Sıcaklık ayarı yüksek seviyede olabilir.	Sıcaklık ayarını azaltınız.
Saç maşası kendiliğinden kapandı.	Otomatik kapanma özelliği sayesinde kapanmış olabilir.	"On/off" açma kapama düğmesine LCD ısı göstere ışığı yanıp sönene kadar 2 saniye boyunca basılı tutunuz.
Saç maşası'nın ayarları kendiliğinden değişiyor.	Yanlışlıkla sıcaklık ayar düğmesine dokunmuş olabilirsiniz.	Kilitleme fonksiyonu için istenilen sıcaklık ayarını seçtikten sonra "-" düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutunuz.

Model no	Showcurl 4602
Voltaj seviyesi	220-240 V / 50-60 Hz
Güç seviyesi	42 W
Kablo boyu (m)	1.8
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
Shenzen Huatongwei International Inspection Co., Ltd
Keji Nan No. 12 Road, Hi-Tech Parl, Shenzen
P.R.C.
T 86 755 2674 8058
F 86 755 2674 8005

Homend adına üreten firma
Kenford Industrial Co., Ltd
Xia Keng District, Chang Ping, Dong Guan, Guang Dong
523575 P.R.C.
T 86-759 8339 0666
F 86-759 8339 0288
Made in P.R.C.

Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
DEMİRTAŞLAR ELEKTRİK - İBRAHİM DEMİRTAŞ DÜZOVA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - MAHMUT AKKOÇ ÖZER ELEKTRİK - ADEM BALIÇI MERT TEKNİK - ÖMER UYSAL ARSLAN ELEKTRİK - İLYAS ARSLAN SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞGÖZ NEVCANOĞLU LTD. ŞTİ. - BÜLENT NEVCANOĞLU HİZEL ELEKTRİK - YAŞAR HİZEL KALE ELEKTRİK - LEVENT ATKALE ALTIN TEKNİK - TUNCAY ALTIN EMRAH TÜRKER - EMRAH TÜRKER AS ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - HAYATİ AFAT ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL ACAR BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. ÖZDEV TEKNİK - ERDAL DEVECİ ALBAYRAK TEKNİK - GIYASETTİN ALBAYRAK AYDINLAR ELEKTRİK - ÜMÜT AYDIN SEÇKİN BOBİNAJ - SABAHETTİN YAVŞAN DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK - ALİ DOLAPÇIOĞLU EBRU ELEKTRONİK - İLHAN AKYOL YILDIZ ELEKTRİK - AHMET OSMAN ORGAN ÖZCAN SOĞUTMA LTD.ŞTİ. - ALİ ÖZCAN FATİH ELEKTRONİK - OSMAN DAVUT AYBAR BUZCAM SERVİS - İZZET VAHAP ERGÖÇ BETA COM LTD. ŞTİ. - MÜNİR ALTUNKAYA BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN İSMAİL ÜNLÜ - İSMAİL ÜNLÜ EMİN ELEKTRONİK - EMİN İRA BÜDÜN ELEKTRONİK - İSMET BÜDÜN MERKEZ TEKNİK - RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU SOĞUTMA - RECEP BOĞA TERMİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - ARIF OÇUL DERYA ELEKTRİK - HASAN HÜSEYİN ÇAVDARCI CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR RİZE TEKNİK - SİNAN ABDULLAH BİHTER ELEKTRONİK - NİHAT PARLAK TOPRAK TEKNİK - FATİH TOPRAK MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL YILDIRIM ELEKTRİK- CUMA AKTAŞ ONUR TEKNİK - OZAN DURMUŞ	KOCAVEZİR MAH. KARACAÖĞLAN CAD. KOCA VEZİR İŞ MERKEZİ NO: 85 K. 2 / ADANA BARAJ YOLU B. ANGIN BULVARI 4,5 DURAK MERİH APT. ALTI NO: 97B / ADANA OBALAR CAD. S. Z. BUGAY İŞHANI NO: 11 / ADANA ÖZYURT CADDESİ NO: 27/A / ANKARA İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO: 30/B / ANKARA SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/7-8-10 / ANKARA ULUS MAH. M. AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT. NO: 20/A / ANTALYA KURTULUŞ MAH. 2018 SOK. NO: 2/B / AYDIN DÜMLUPINAR MAH. BALIKAVDAN SOK. BARUTÇU İŞHANI NO. 10 / BALIKESİR CAMİVASAT MAH. İNÖNÜ CAD. 1. SOK. NO: 6 / A / BALIKESİR KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 8 / ÇANAKKALE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. BLOK NO: 8 / ÇANAKKALE BAYRAMYERİ, MUSOĞLU İŞHANI NO: 9 / DENİZLİ KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SİRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR ŞEREFİYE MAH. GAZİANTEP CAD. NO: 18 / DÜZCE MUSTAFAFAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ BAHÇELİEVLER MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 3/A / ELAZIĞ İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B / ERZİNCAN ORDU CADDESİ NO: 92/A / GAZİANTEP ULUCAMI ÇIVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / HATAY ATATÜRK CADDESİ NO. 261 / İGDIR FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5SEFAKÖY / İSTANBUL NİŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİT. NO: 36/A / KONYA FATİH MAH. ELAÇMEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SOK. NO: 5 / MALATYA SARAY MAH. ÖMER EFENDİ SOK. ESER APT. ALTI NO: 3 / MALATYA PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA ALTAY MAH. SEVİNÇ SOK. NO: 25 / MANİSA ZEYNEL ABİDİN MAH. SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOK. NO: 1 / MARDİN TEMPO GIDA ARKASI GÜNEYDİN APT. ALTI / MARDİN TEPEBAŞI MAH. KİLİSE CAD. KİLİSE KARŞISI NO: 31 / MARDİN ÇAKMAK CADDESİ NO: 35 / MERSİN ŞEHİT İSAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO: 5 / MERSİN TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PASAJI NO: 4/2 / RİZE TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 4967C / RİZE CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO: 19 / RİZE HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO: 17/A / ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ CAD. SULUHAN İŞHANI ZEMİN KAT NO: 13 / TRABZON	322 365 24 09 322 227 22 66 322 352 25 22 312 380 00 75 312 269 35 05 312 311 76 46 242 344 20 74 256 225 32 69 266 241 53 33 266 373 03 22 286 217 94 90 286 217 31 18 258 261 98 96 412 229 06 88 380 512 35 74 424 238 51 67 424 611 24 56 446 223 59 76 342 336 07 68 326 215 71 21 476 227 76 66 212 580 76 02 332 236 33 37 274 216 69 97 422 321 51 06 422 325 45 28 236 232 11 89 236 713 31 62 236 313 28 35 482 415 61 98 482 312 55 99 482 312 55 99 324 231 74 64 324 625 74 72 464 213 16 17 464 214 39 59 464 214 84 53 464 213 27 35 464 246 26 65 414 215 51 40 462 321 35 20