

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*

COFFEEbreak5006

Filtre kahve makinesi



Yeni filtre kahve makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle enfes bir kahve yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi keyifle ve güvenle içebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

İlk kullanımdan önce

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde filtre kahve makinenizle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından kahve makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Filtre kahve makinenizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Kahve makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Filtre kahve makinenizdeki tüm aksesuarların tam ve eksiksiz olduğunu gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumunda olduğundan emin olun. Filtre ve diğer çıkartılabilir parçaları çıkartın, ılık su ile temizleyin, gerekliyse deterjan da kullanabilirsiniz. Ardından çıkartılan tüm parçaları yerlerine takın. Su haznesine maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde soğuk su koyun, kahve koymayın. Cihazın kapağını kapatın.

Cihazı fişe takın, ardından "ON/OFF" ("AÇMA/KAPAMA") düğmesine basarak çalıştırın. Kaynatma işlemi bittikten sonra cam demlikteki suyu boşaltın. Kahve makinenizin temiz olduğundan emin olmak için bu işlemi 2-3 defa tekrar edebilirsiniz.

Filtre kahve makineniz hangi parçalardan oluşuyor?



Filtre haznesi



Filtre

FİLTRE KAHVE MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Su haznesinin kapağını açın ve hazneye yapmak istediğiniz fincan miktarı kadar soğuk ve temiz su koyun. Konulan su miktarı, su haznesindeki maksimum seviyeyi geçmemelidir **(Resim 1)**.



Filtre haznesi ve filtrenin yerine oturduğuna emin olun.

Filtrenin içine dilediğiniz kadar toz kahve ekleyin. Genellikle 1 fincan kahve yapmak için 1 kaşık toz kahve kullanılır ancak kişisel tercihinize göre daha fazla kahve ekleyebilirsiniz. Ardından cihazın üst kapağını kapatın **(Resim 2)**.



Cam demliği sıcak tutma tepsisine yerleştirin **(Resim 3)**.



Cihazı fişe takın. LCD ekranda "12:00" ibaresi görünecektir **(Resim 4)**.



“ON/OFF” (“AÇMA/KAPAMA”) butonuna basın. “RUN” ibaresinin altındaki kırmızı gösterge ışığı yanacak ve cihaz çalışmaya başlayacaktır (**Resim 5**).



Demleme işlemini sonlandırmak isterseniz “ON/OFF” (“AÇMA/KAPAMA”) tuşuna 2 kez basın. “RUN” ibaresinin altındaki kırmızı gösterge ışığı sönecektir. “ON/OFF” (“AÇMA/KAPAMA”) tuşuna tekrar bastığınızda demleme işlemi devam edecektir.

Lütfen dikkat:

Demleme sırasında cam demliği alıp servis edebilirsiniz. Cihaz damlatmayı otomatik olarak durduracaktır. Ancak bu süre maksimum 30 saniyedir. Süre sonunda cihaz demlemeye devam eder ve damlatmaya başlar.

Lütfen dikkat:

Asla su haznesinin içine sıcak su, süt, kahve tozu veya çay gibi benzeri şeyleri koymayın.

Demleme bittikten 40 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Cam demliği alıp servis edebilirsiniz.

Lütfen dikkat:

Suyun bir kısmı kahve tozu tarafından emildiği için, elde ettiğiniz kahve miktarı koyduğunuz su miktarından daha az olacaktır.

Demleme işlemi bittikten sonra hemen servis etmek istemiyorsanız, kahve makinenizi kapatmayın. Kahveniz, cihazın sıcak tutma tepsisinde yaklaşık 40 dakika boyunca sıcak kalacaktır. Eğer cihaz demleme tamamlanmadan elle kapatılmadıysa, demleme işlemi tamamlandığında cihazınız gücünü otomatik olarak kesecektir.



Lütfen dikkat:

Kahve tadını maksimum düzeyde alabilmek için demleme işlemi bittikten hemen sonra servis etmenizi tavsiye ederiz.

Kullanmadığınız zaman filtre kahve makinenizin fişini çekin.

OTOMATİK BAŞLATMA FONKSİYONU

Eğer kahve makinenizin hemen demlemeye başlamasını istemiyorsanız, örneğin; saat 5:10 iken filtre kahve makinenizin, kahvenizi saat 8:15 de yapmasını istiyorsanız öncelikle üstteki kısımdaki 1-5 arasındaki adımları uygulayın. Ardından otomatik başlatma fonksiyonu için aşağıdaki adımları takip edin;

“PROGRAM” düğmesine 1 defa basın, ekranda “CLOCK”(saat) ibaresi görünecektir **(Resim 6)**.



Gerçek saati ayarlamak için “HOUR” (saat) ve “MIN” (dakika) tuşlarına basın. Örneğin; saat 5:10 **(Resim 7)**.



Lütfen dikkat:

Zaman döngüsü 24 saattir.

“PROGRAM” düğmesine bir kez daha basın, “TIMER” (zamanlayıcı) ibaresi sol köşede görülecektir.

Demlemenin başlamasını istediğiniz saati, “HOUR” (saat) ve “MIN” (dakika) tuşlarına basarak ayarlayın. Örneğin; saat 8:15 **(Resim 8)**.



“ON/OFF” (açma/kapama) tuşuna iki kez basın. “AUTO” ibaresinin altındaki yeşil gösterge ışığı yanacaktır. LCD ekranda gerçek saat görünecektir. Otomatik başlangıç saatini “PROGRAM” düğmesine basarak görebilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Otomatik başlatma fonksiyonunu “ON/OFF” (“AÇMA/KAPAMA”) tuşuna bir kez basarak iptal edebilirsiniz veya “ON/OFF” (“AÇMA/KAPAMA”) tuşuna 2 kez basarak demleme işlemini hemen başlatabilirsiniz. Otomatik demleme için ayarladığınız saat geldiğinde “AUTO” ibaresinin altındaki yeşil gösterge ışığı söner ve “RUN” ibaresinin altındaki kırmızı gösterge ışığı yanar, cihazınız demleme işlemine başlar. Demleme işlemi bittikten sonra cihaz 40 dakikaya kadar kapatılmazsa otomatik olarak gücü keser.

TEMİZLİK VE BAKIM



Lütfen dikkat:

Temizlemeden önce cihazın fişini çıkarın. Elektrik çarpmasından korunmak için cihazın kablosunu, fişini ya da ana gövdeyi su veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

Huniyi, filtreyi ve kahve demliğini her kullanımdan sonra sıcak köpüklü suda temizleyin. Dilerseniz filtreyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Kalıntıları temizlemek için cihazınızın dış yüzeyini yumuşak, nemli bezle silin.

Su damlaları huninin üzerinden sıçrayabilir ve demleme sırasında ürünün yüzeyine damlayabilir. Damla lekelerini temizlemek için ana gövdeyi ve demliği, her kullanımdan sonra kuru ve temiz bir bez ile temizleyin.

Sıcak tutma tepsisini silmek için nemli bir bez kullanın. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Her kullanımdan sonra filtreyi temizleyin. Aksi halde cihazın normal kullanımı bozulabilir.

MİNERAL KALINTILARININ TEMİZLENMESİ

Zaman içinde cihazınızın su haznesinde tortu ve kirecin oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Bu, su sertliğine bağlı olarak ortaya çıkan, normal bir durumdur. Basit bir işlemle, tortu ve kireçten kurtulabilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Cihazdaki kireci temizlemek için kesinlikle asetik asit içeriği %8'i geçen sirke, kireç çözücü tozu veya kireç çözücü tableti kullanmayınız.

Su haznesine 200 ml su ile birlikte 200 ml (1 su bardağından biraz daha fazla) sirke koyun. Boş cam demliği bölmesine yerleştirin.

Ardından 1 defa "ON/OFF" ("AÇMA/KAPAMA") düğmesine basın, cihaz çalışacaktır. Sirkeli karışımın yarısı demliğe akana kadar bekleyin. Ardından ""ON/OFF" ("AÇMA/KAPAMA") düğmesine 2 kez basın ve cihazı durdurun. 15 dakika sirkenin etki etmesi için bekleyin. Tekrar "ON/OFF" ("AÇMA/KAPAMA") düğmesine basın. Cihaz kaynatma işlemini bitirince

otomatik olarak duracaktır. Ardından cam demliği boşaltın.

Cihazı ilk temizleme işleminin ardından en az 3 defa temiz su ile çalıştırarak durulayın.

MÜKEMMEL KAHVE TADINA ULAŞMAK İÇİN İPUÇLARI

Mükemmel lezzette kahve tadını yakalamak için temiz kahve makinesi çok önemlidir. Makinenizi "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümünde anlatıldığı gibi düzenli olarak temizleyin ve her zaman temiz ve soğuk su kullanmaya özen gösterin.

Kullanılmayan toz kahvenizi serin ve kuru ortamda muhafaza edin. Toz kahvenizin ambalajını açtıktan sonra ağzını sıkıca kapatıp tazeliğini koruması için buzdolabında saklayın.

En mükemmel kahve tadı için tam kahve çekirdekleri alın ve kahve yapmadan hemen önce öğütün.

Kahve aromasını büyük ölçüde kaybedeceği için toz kahveyi tekrar kullanmayın. Kahve aroması

demlendikten hemen sonra en üst seviyede olduğu için kahvenin tekrar ısıtılması önerilmez.

Fazla kullanım yağlanmaya neden olduğu için kahve demliğinizi temizleyin. Demlenmiş kahve üzerindeki yağ damlarının sebebi toz kahveden yağ çıkmasıdır.

Yağlılık fazla öğütülmüş kahve kullanımında daha sık gerçekleşir.

Filtre Kahve Makinenizi güvenle kullanmak sizin elinizde

Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan korunmak için kablo, fiş ve pişirme ünitesini suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

Kahve makinenizi çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

Kullanmadığınız durumlarda ve temizlemeden önce cihazı fişten çektiğinize emin olun ve herhangi bir işlem yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Cihazda üretici tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı; yangın, elektrik çarpması veya

yaralanmalara neden olabilir.

Kahve makinenize belirtilen seviyeden fazla su koyarsanız kazalara sebep olabilir.

Kahve makinenizi her zaman sağlam ve düz bir zeminde çalıştırın. Cihaz kablosunun masadan veya tezgahdan sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.

Cihazı ağır temizleyiciler, çelik yünü pedleri veya aşındırıcı maddelerle temizlemeyin.

Kahve makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına koymayın.

Çatlamış, gevşemiş veya zayıflamış tutma yeri olan cam demlik kullanmayın.

Kahve Makinenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanımına asla izin vermeyin.

Cihazı kapatmak için "ON/OFF" (açma/kapama) düğmesine basın, fişi prizden çekin.

Su haznesini doldurmak için ılık veya sıcak su kullanmayın. Sadece soğuk su kullanın.

Cihazın kapağını demleme sırasında kesinlikle açmayınız.

Cihaz çalışırken bazı parçalar sıcak olacaktır. Bu nedenle elle temas etmeyiniz. Sapları ve tutmaçları kullanın.

Asla boş cam demliğı sıcak taban üzerinde bırakmayın. Aksi halde cam demlik zarar görebilir.

Sıcak cam demliğı, aşırı sıcak veya aşırı soğuk yüzeylere koymayın.

Sıcak tutma tepsisine, cihaz çalışırken dokunmayın.

Cihazı asla susuz çalıştırmayın.

Bu cihaz ev içi veya benzer ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Filtre kahve makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Fişi kontrol ediniz.
	Filtre kahve makineniz kapalı olabilir.	"ON/OFF" düğmesine basınız.
Kahveyi demlemiyor.	Su haznesinde su olmayabilir.	Su ekleyiniz.
	Filtre veya filtre yuvası tıkanmış olabilir.	Parçaları temizleyin.
Kahveyi dışarı akıtıyor.	Filtre ve hazne yerine tam oturmamış olabilir.	Parçaları yerine oturtun.
	Demliğin içi dolu olabilir.	Demliği boşaltın.
	Demlik bölmesine tam oturmamış olabilir.	Demliği bölmesine yerleştirin.
	Filtre sepeti dolu olabilir.	Filtre sepetini boşaltın.
Otomatik başlatma fonksiyonu çalışmıyor.	Otomatik başlatma fonksiyonu talimatlar sırasıyla uygulanmamış olabilir.	Talimatları tekrar okuyun.
Su haznesinde tortu oluştu.	Cihazda tortu ve kireç birikmiş olabilir.	"Mineral kalıntılarının temizlenmesi" uygulamasını yapın.

Model no	Coffeebreak 5006
Voltaj seviyesi	220-240V ~ 50/60 Hz
Güç seviyesi	900 W
Kullanım ömrü (Yıl)	7
Ağırlık (kg)	1.76
Kablo uzunluğu (m)	0,7

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş

Bureau Veritas Shenzhen Co. Ltd.

4th Floor, B Building, Min Li Da Industrial Building,
Honghualing Industrial Park, Liu Xian Road, Xili Town,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

Tel: 00852 2331 0888

Fax: 00852 2331 0889

Homend adına üreten firma:

GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES
HOLDINGS CO.,LTD.

SOUTH ZENG HE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT,
FOSHAN CITY, GUANGDONG, P.R.C.

T 0086 757 25333888

F 0086 757 25562533

Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 0850 222 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu Őrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulaŐabilecekiniz telefon numaramız: 0850 222 32 45. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. BŔylece sonraki gũnlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baŐlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
ũcretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũ, servisimize ulaŐtırmak isterseniz, bize bir telefon aın. Gelelim, ũrũnũ teslim alalım, servis iŐlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. ũstelik bu hizmet iin sizden hibir ũcret talep etmeyelim.

**maksimum
SERViS
SũRESi
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũn, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma sũresi 48 saati (2 iŐ gũnũ) gemez. Zamanında yapılmayan hibir iŐ, bizim iin iyi bir iŐ deėildir.

7/24
0850 222 32 45
homend.com

Satın aldığınız ya da almayı dũŐũndũėũnũz herhangi bir ũrũnũmũzle ilgili bilgi ya da destek almak iin, gece gũndũz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılıėıyla ulaŐabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tũm ũrũnlerimiz, tasarımı, ũretim ve daėıtım aŐamalarında defalarca kontrolden geirilir. Yine de ũretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hibir ũcret Ŕdememe garantiniz 2 yıl boyunca geerlidir.

**GARANTi
BELGESi
İstemeliyiz**

Aldığınız Homend ũrũnũnũ homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir iŐlem sırasında garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. BŔylece kutu, garanti belgesi, fiŐ ya da fatura saklama zorunluluėunu ortadan kaldırırsız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL	216 441 07 98
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE	380 524 55 87
ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK	PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:18/A GERMENCİK / AYDIN	256 513 00 35
ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 ISPARTA	246 223 10 60
ADEN ÇİNAR	KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK	
ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1 /	352 222 83 25
SANAYİ VE TİCARET	KOCASINAN KAYSERİ	
AHMET DOĞRUSOY	DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZÖĞLU CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR	533 713 11 40
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 ANTAKYA/HATAY	326 215 71 21
ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN	BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ NO:8/31 KAYSERİ	352 222 20 70
CAN SOĞUTMA MEHMET ELVİÇİT	PİRİMEHMET MH. 1730 SK. NO.25/A / ISPARTA	246 223 81 17
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER	YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B / ISPARTA	246 223 48 02
DOĞAL ISI-CELALETTİN YILDIRIM	KARAAĞAÇ MAHALLESİ 106.CADDE - NO:177/1 / ISPARTA	246 212 19 87
EMRE EKER DEHA BİLGİSAYAR	SAHABİYE MAH BOR SOK 15/A KOCASINAN KAYSERİ	352 232 34 05
FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN	YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A / ISPARTA	246 218 20 03
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B PENDİK İSTANBUL	216 389 81 44
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	CUMHURİYET MAH.YAHYA KAPTAN CAD.NO.10/A D.4 KOCAELİ	850 200 28 03
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 İÇDİR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B SİNCAN ANKARA	312 269 35 05
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ALİ EMİRİ CAD. HASAN DEĞER APT. NO:16 KAT.1 D.1 YENİŞEHİR DİYARBAKIR	412 229 36 05
İPEK SOĞUTMA-MUSTAFA YAVUZ	İSTİKLAL MAHALLESİ 1102. SOKAK NO:1/6 / MERKEZ ISPARTA	246 218 19 66
MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS	KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F ISPARTA	246 223 76 93
MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS	ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM	412 235 30 93
	B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/DİYARBAKIR	
MERLİDEM ENERJİ İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET	DICLEKENT MAH. 245.SOKAK HAMİT APARTMANI B/BLOK 1/4 KAYAPINAR DİYARBAKIR	532 742 57 64
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO.1/1 MALATYA	422 325 79 84
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 -UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN TEKNİK-HÜSEYİN ÖZCAN	ÇELEBİLER MAHALLESİ 1416. SOKAK NO:1/1 / MERKEZ ISPARTA	246 232 55 77
ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALİ ALETLER	MESCİT MH. DEMOKRASİ CD. BİRMES SAN. SİT. A4 BLOK NO:33 / TUZLA	216 394 45 79
POYRAZ KLİMA / ORHAN POYRAZ	TALATPAŞA MAH. ÇELEBİ CAD. NO 4/A KAĞITHANE/İSTANBUL	212 250 63 25
RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ	SANCAKTEPE MAH FATİH CAD N:171 BAĞCILAR/ İSTANBUL	212 434 43 23
SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO	YUNUS EMRE MAH. SENTO CAD. ROKET APT ALTI NO:34/A DİYARBAKIR	412 235 30 93
SERKAN KIR OTOMASYON	KALADERE MAH. TATARCIK SOK. NO:4/1 ÜNYE / ÜNYE ORDU	534 899 65 53
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL GIDA İNŞ.PAZ.SAN VE.TİC.LTD.ŞTİ	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 MERŞİN	231 74 64 - 233 72 17
ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 15.SOK.NO:5/B ERZİNCAN	446 223 59 76